

ミュージック HDD MUSIC の基本操作

● 曲を頭出し
 ⌚ 早送り・早戻し

HDD MUSIC 設定画面を表示
 スナップエフェクターを再生する

再生中の曲をお気に入りに登録する

選曲方法を選んで再生

録音データの解析状況を見る (録音データ解析中のみ)

音楽 CD の基本操作

音楽 CD を挿入すると、自動的に再生を開始します。

● 曲を頭出し
 ⌚ 早送り・早戻し

CD 設定画面を表示

録音を開始する/中止する*

※ デジタル録音モードが「SELECT」のときのみ表示

曲のリストを表示

選曲方法を選んで再生

ミュージック スタylist Music Stylist の基本操作

● 曲を頭出し
 ⌚ 早送り・早戻し

スナップエフェクターを再生する

オーディオ SD-Audio の基本操作

選曲方法を選んで再生

曲を頭出し

SD-Audio 設定画面を表示

MP3/WMA の基本操作

● 曲を頭出し
 ⌚ 早送り・早戻し

MP3/WMA 設定画面を表示

曲情報/フォルダ情報を表示

選曲方法を選んで再生