

デジタル TV の基本操作

画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

自宅のディーガで録画する

チャンネルの情報

選局パネルを消去

番組内容を表示

選んだチャンネルに切り換える

デジタルTVメニューを表示

カーソルパネルを表示

番組表を表示

番組表を表示

FM/AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ

FM

82.5 MHz NHK-FM STEREO

1 76.1 Inter FM

2 80.0 TOKYO FM

3 81.3 J-WAVE

4 78.0 bay-FM

5 82.5 NHK-FM

6 90.0

BAND エリア TUNE SEEK オート

● 手動選局する
⌚ シーク選局

⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートプリセット)

⌚ : 1 秒以上押す

FM/AM を切り換える

自宅位置の地域に応じた放送局リストを表示 (エリアモード)

⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートプリセット)

⌚ : 1 秒以上押す

Bluetooth® Audio の基本操作

Bluetooth®

● 曲を頭出し
⌚ 早送り
⌚ 早戻し

手動で BLUETOOTH 再生/一時停止 BLUETOOTH Audio 機器と接続する (未接続時のみ)

● 曲を頭出し
⌚ 早送り
⌚ 早戻し

Bluetooth® Audio の基本操作

iPod

BEST

Free

Track 1/14 Time 3:06

● 曲を頭出し
⌚ 早送り
⌚ 早戻し

選曲方法を選んで再生

再生/一時停止

iPod 設定画面を表示

PHOTO の基本操作

① HDD / SD メモリーカード を選ぶ

② フォルダを選ぶ (HDD の場合のみ)

● フォルダ内のファイルを表示します。

③ ファイルを選ぶ

● 選んだファイルを再生します。

ひとつ前/次の静止画を表示

リストに戻る

PHOTO

戻る

全画面で表示

全画面表示

スライドショー

右90度回転

スライドショーを開始

設定

静止画を回転する

PHOTO 設定画面を表示