

もくじ

安全上のご注意	8
使用上のお願い	12
確認・準備	
各部のなまえとはたらき	14
リモコン・B-CASカード	16
確認・調整する	17
・電源を入れる	17
・自車位置を確認する	17
・音量を調整する	18
・モーターアンテナを操作する(モーターアンテナ車のみ)	19
・モニターの角度を調整する(TILT)	19
取り付け・配線を確認する	20
・車両信号を確認する	20
・拡張ユニットの取り付けを確認する	20
・GPSの受信状態を確認する	20
・HDDの状態を確認する	20
・自車の位置を調整する	20
初期設定をする	22
・自宅登録をする	22
・取り付け角度を設定する	22
・車両情報を設定する	22
・昼夜切り換えを設定する	22
・カメラスケール表示を設定する	23
・カメラ割り込みを設定する	23
・カメラ画質調整する	23
・スピーカー選択をする	23
・案内出力スピーカーを設定する	23
起動パスワードを設定する	24
・設定する	24
・解除する	24
・起動時にパスワード認証画面が表示されたら	24
文字入力のしかた	25
・ひらがな・漢字を入力する	25
・カタカナを入力する	25
・英数字を入力する	25
・数字・記号を入力する	25
地図の表示について	26
・市街地図	26
・広域地図	26
・都市高マップ	26
案内図の表示について	27
・ハイウェイマップ	27
・ルートガイド	27
・レーンリスト	27
・駐車場マップ	27
ルート案内中の	
拡大図表示について(自動表示)	28
・交差点拡大図	28
・難交差点拡大図	28
・側道拡大図	28

・ハイウェイ入口案内	28
・ハイウェイ分岐図	28
・ETC拡大図	28
地図の見方と操作	29
・現在地画面(自車位置を表示)	29
・地図モード画面	29
・地図画面の見方	30
・ルート案内中の表示	32
・地図上に表示されるVICS情報(レベル3)	33
・動かす<スクロール><3Dの地図モード画面の回転>	34
・向きを変える<ノースアップ・ヘディングアップ>	34
・縮尺を切り換える	34
・2画面に切り換える	35
・3D画面の傾きを調整する	35
・案内図を表示させる	36
・都市高マップに切り換える	36
・地図上のVICS情報の表示切り換え	37
・現在地メニュー/地点メニューの操作	37
・表示設定を変更する	38
メニュー画面の基本操作	40
・トップメニューを編集する	40

ナビゲーション

NAVI

行き先までのルートを作るには	44
・ルート案内を中止するには	45
行き先を探す	46
・登録ポイントから探す	46
・主要施設から探す	46
・周辺ジャンルから探す(周辺ジャンル検索)	46
・施設の名称で探す	48
・住所で探す(住所検索)	48
・電話番号で探す	48
・自宅へ帰る	48
・目的地履歴から探す	50
・郵便番号で探す	50
・緯度経度で探す	50
・目的地履歴を消去する	50
・周辺施設から探す(周辺検索)	50
・地図画面から探す	50
・おでかけストラダで探す (SDメモリーカードで)	52
・おでかけストラダで探す (オンラインで)	54
経由地を設定する/ 使用するルートを選ぶ	55
・行き先メニューから探したとき	55
・地図画面から探したとき	55
・5つの条件のルートから選ぶ	55
ルートを確認する	56
・ルートを模擬走行する	56
・ルート情報を見る	56
・目的地付近の地図を見る	56

情報を見る/探す	57
・施設の情報を見る	57
・施設の提携駐車場を探す	57
・ルート沿いの施設を探す(ルートサイド検索)	57
ルートを変更する	58
・経由地・目的地: 追加する/消去する/並び替える	58
・通過点: 道路上に指定する/解除する/位置を修正する	58
・入口/出口IC: 指定する/解除する	58
もう一度ルートを探索する	60
・探索条件を変える	60
・現在のルートを迂回する(抜け道探索)	60
・道路を誤って認識したとき	60
・区間ごとの探索条件を変える	60
・季節規制区間を回避する	60
案内中のルートを見る	61
・ジャンプ・スクロール先の地点を設定する	61
ルート探索について	62
ルート案内中に	63
音声案内について	64
場所を登録する	66
・登録する	66
・登録ポイントの情報を見る	66
・登録ポイントを修正する	66
・登録ポイントを消去する	66
迂回したいエリアを登録する	68
・登録する	68
・消去する	68
・修正する	68
VICS情報を見る	69
・受信するFM放送局を選ぶ	70
・文字情報/図形情報を見る	70
・割り込み情報を見る	70
・渋滞データバンクを見る	71
FM多重放送を見る	72
・受信するFM放送局を選ぶ	72
・FM多重放送の情報を見る	72
広域避難場所を確認する	73
・広域避難場所を探す	73
・広域避難場所を地図上に表示する	73
オーディオ	
AUDIO	
AUDIOの基本操作	76
・オーディオを切り換える	76
・オーディオをOFFにする	77
・オーディオからナビゲーションの画面に切り換えるとき	77
・ディスクの出し入れ	77

CD・MP3/WMAを聴く	78
・リストから曲を選ぶ	79
・条件を選んで再生する(リピート/ランダム/スキャン)	79
・曲情報を見る	79
CDから録音する	80
・録音方法を選ぶ(デジタル録音モード)	80
・自動的に音楽CDの全曲を録音する(CDダイレクト録音)	80
・曲を選んで録音する(手動録音)	80
HDD MUSICを聴く	81
・選曲方法を選んで再生する	82
・条件を選んで再生する(リピート/ランダム/スキャン)	83
プレイリストを編集する	84
・プレイリストを作成する	84
・プレイリストやお気に入り曲を追加する	84
・プレイリストの名称を変更する	84
・プレイリストやお気に入り曲を消去する	84
アルバム/曲の情報を編集する	86
・アルバムの情報を編集する	86
・曲の情報を編集する	86
・アルバム/曲を消去する	87
Gracenote® データベースを更新する	88
・タイトル検索ソフトをパソコンに インストールする	88
・本機のタイトル情報をSDメモリーカードに 書き出す	88
・Gracenoteサーバーからタイトル情報を 取得する	88
・取得したタイトル情報を本機に保存する	88
タイトル情報を取得する	90
・CDから	90
・インターネットから(オンライン検索)	90
HDD MUSICの設定をする	91
・クロスフェードを設定する	91
・録音曲再生レベル自動調整を設定する	91
・サビスキャンの再生時間を調整する	91
・録音の音質を選ぶ	91
Music Stylistを使う	92
スナッフエフェクターを使う	93
・再生する	93
・再生する静止画を設定する	93
BLUETOOTH Audioを登録する	94
・BLUETOOTH Audio機器を本機に登録する	94
・接続するBLUETOOTH Audio機器を変更する	94
・BLUETOOTH Audioの登録データを削除する	94
・BLUETOOTHパスキーを変更したいとき	94
BLUETOOTH Audioを接続する	96
・本機とBLUETOOTH Audio機器を自動接続する	96
・本機とBLUETOOTH Audio機器を手動接続する	96
BLUETOOTH Audioを聴く	98
SD-Audioを聴く	99
・選曲方法を選んで再生する	99
・条件を選んで再生する	99