

もくじ

iPodを聴く	100
・選曲方法を選んで再生する	101
・条件を選んで再生する	101
地上デジタルTVの初期設定	102
・郵便番号を設定する	102
・都道府県を選ぶ(地域設定)	102
・ホームモードのチャンネルを設定する	102
・B-CASカードテストをする	102
地上デジタルTVを見る	104
・順送りでチャンネルを選ぶ	104
・リストからチャンネルを選ぶ	104
・番組表を見る	104
・見ている番組のタイトルなどを表示する	104
データ放送を見る	106
・データ放送の操作	106
緊急警報放送(EWS)を見る	107
・自転車周辺の広域避難場所を探す	107
ホームモード/ おでかけモードを設定する	108
・ホームモードで使用するチャンネルを 設定する	108
・おでかけモードで使用するチャンネルを 設定する	108
その他の情報表示/設定をする	110
・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える(受信モード)	110
・受信可能な放送局一覧を表示する	110
・各種信号を切り換える	110
・B-CASカードの情報を見る	111
・放送メールを見る	111
・ソフト情報を見る	111
・移動により受信状態が悪いとき	111
・データサービスの設定をする	111
・郵便番号を設定する	111
・都道府県を選ぶ(地域設定)	111
・D2映像出力の設定をする	111
DVDの基本操作	112
・DVD-Videoのタッチキー	112
・DVD-VRのタッチキー	112
DVDの初期設定	114
・音声言語を設定する	114
・字幕言語を設定する	114
・メニュー言語を設定する	114
・マルチアングルマークの表示を設定する	114
・再生できるDVDを制限する	114
・音声ダイナミックレンジの圧縮率を設定する	114
・ワイドサイズDVD再生時の映像サイズを 設定する	114
静止画を見る	116
・静止画データを本機に保存する	116
・静止画を再生する	116
・静止画を移動する	116
・静止画データを消去する	116
・フォルダの名称を変更する	116
・スナップエフェクターで再生するフォルダを選ぶ	116

ラジオを聴く/交通情報を聴く	118
・リストから選んで聴く	119
・周波数を選んで聴く(手動選局)	119
・放送局を記憶させる	119
・自転車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)	119
モニターを閉じたまま使う	120
ナビゲーション画面に オーディオ映像を表示する	121

Bluetooth

Bluetooth Bluetooth	
携帯電話を登録する	124
・登録する	124
・登録データを削除する	124
・接続する電話機を変更する	124
・Bluetoothパスキーを変更したいとき	124
ハンズフリーで通話する	126
・ハンズフリー通話するまえに	126
・本機と携帯電話を接続する	126
・ハンズフリーに切り換える	127
・待受中の操作	127
・着信中の操作	127
・通話中の操作	127
電話をかける	128
・電話番号から	128
・電話帳から	128
・ワンタッチダイヤルから	128
・前回かけた番号から	128
・発信履歴から	128
・JAF・道路交通情報センター 登録ポイント・経由地/目的地に	128
・検索した施設に	128
・電話帳の見方	129
ハンズフリーの設定をする	130
・ワンタッチダイヤルを登録する	130
・画面の表示を設定する	130
・携帯電話の電話帳を転送して登録する	130
・セキュリティを設定する	130
データ通信の設定をする	132
・プロバイダの設定	132
・データ通信の設定	132
自宅の設備を遠隔操作	134
・家電などを操作する<ライフィニティ>	134
・到着予想時刻を知らせる<かえる通知>	134
・自宅の様子を見る <ホームネットワークカメラ>	134
・自宅のディーガに遠隔録画する <ディモラ>	134

音声認識

ボイスコントロールの基本操作	136
音声で行き先を探す	138
・住所から	138
・電話番号から	138
・郵便番号から	138
・ジャンルから	138
・周辺施設から	138
・施設名から	138
・地図から	138
音声で操作する	140
・ナビゲーション	140
・ハンズフリー	140
・オーディオ	141

必要なとき

他の機器(別売品)と組み合わせて使う	142
・ETC車載器と接続して使う	142
・車載用カメラに切り換える	143
・2台目のモニターと組み合わせる	143
・ビデオカメラと組み合わせる	143
・タッチでブルーレイディスクプレーヤー を操作する	144
・リモコンでブルーレイディスクプレーヤー を操作する	146
SDメモリーカードを使う	147
・SDメモリーカードの出し入れ	147
・地図画面表示中にSDメモリーカードを 挿入した場合	147
・SDメモリーカードを使って	148
設定を変える(各種設定)	150
・画面の明るさ	151
・地図表示設定	151
・探索設定	152
・案内設定	152
・VICS設定	153
・オーディオ設定	153
・システム設定	154
音質の設定を変える	155
・出力バランス調整	155
・イコライザー設定	155
サラウンド効果の設定を変える	156
・SRS CS Auto DX/SRS WOW HDの 効果をかける	156
・Dolby Pro Logic IIの効果をかける	156
・音場を選ぶ	156
映像の設定を変える	158
・アスペクトを切り換える	158
・画質を調整する	158
お手入れ	159

故障かな!?

よくあるお問い合わせ	160
共通	161
ナビゲーション/オーディオ	162
オーディオ/BLUETOOTH	164
BLUETOOTH	166
エラーメッセージ	168
本機が正常に動作しないとき	171

その他の情報

ディスクについて	172
SDメモリーカードについて	173
メディアの取り扱い	173
データ作成時の留意点	174
Gracenote音楽認識サービスについて	176
MCDBについて	177
CD録音時の制限について	177
BLUETOOTHについて	178
iPod/デジタル放送の対応	179
ナビゲーションシステムとは	180
VICSについて	182
地図データベースについて	183
ジャンル一覧表	186
主要施設/言語コード一覧表	188
発声のコマンド一覧表	189
さくいん(50音順)	190
さくいん(メニュー画面から)	192
仕様	193
保証とアフターサービス	194