

ご使用になるとき



警告



ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う

交通事故の原因になります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。

拡張子(MP3やWMA)は、正しく付ける

MP3ファイル以外のファイルに拡張子「MP3」を、WMAファイル以外のファイルに拡張子「WMA」を付けない。MP3/WMAファイルと誤認識して再生し、大きな雑音が出ることにより、聴力障害やスピーカーなどの破損の原因になります。

スピーカーは、本機の仕様に適合したもの*を使用する

火災や発煙、発火、故障の原因になります。

* 最大入力50W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4Ω～8Ω。

医療用電気機器などへの影響を確認する

本機は、無線機能を搭載しています。そのため、心臓ペースメーカーや他の医療用電気機器をご使用の場合には、各機器が電波による影響で誤動作しないか、該当の機器メーカーや販売店に必ず、ご確認ください。



運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない

必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因になります。

大きな音量で使用しない

車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因になります。

故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因になります。

リモコンを放置しない

転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げ、交通事故の原因になります。

メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

機器内部に、水や異物を入れない

飲み物などがかからないようにご注意ください。金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因になります。

ご使用になるとき



警告



接触禁止

雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。



注意



リモコンの保管は、直射日光や高温・多湿の場所を避ける

ケースの変形、内部電池の破裂や液もれによる火災や故障の原因になります。

洗車時は、車外のGPSアンテナを外す

特に、自動洗車機(高圧水)による洗車時は、必ず外してください。脱落による事故の原因になります。



本機を車載用以外には、使用しない

発煙や発火、感電、けがの原因になります。

可動部やディスク挿入口に手や指を入れない

特に、モニター画面の開閉や角度調整の際にご注意ください。けがの原因になります。

落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない

故障や火災の原因になります。



注意



電池は正しく使う

- 指定以外の電池は、使用しない。
- 新・旧電池や異種の電池を、混用しない。
- 充電、分解、加熱したり、火や水の中に入れてはいけない。
- 金属物と接触させない。
- 著しく温度が高くなる場所(直射日光が当たる、ヒーターの近く、窓を閉めきった車内、車のトランクの中など)に、電池や電池の入ったリモコンを放置しない。



- ⊕と⊖は、正しく入れる。
- 使い切った電池は、すぐに交換する。
- リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- 電池の保管時は、⊕・⊖端子をテープなどで絶縁する。

電池の破裂や液もれによる、火災や発煙、発火、けが、周囲汚染の原因になります。

■電池を廃棄する場合は

各自治体の指示(地域の条例)に従ってください。

■電池の液もれが発生した場合は

- 身体や衣服に付着したときは、きれいな水でよく洗い流す。
- 万一、目に入ったときは、こすらずにきれいな水で洗い流し、すぐに医師にご相談ください。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

- お客様による修理は、絶対におやめください。