

音量を調整する

オーディオの音量を調整する



■ 一時的に音を消すとき(ミュート)

● **押す** (本体操作のみ)
(もう一度押すと、解除)

お知らせ

- デジタルTV、DVD、HDMI(Blu-ray^{※1})、ハンズフリーの音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。
- ミュートボタンの動作を、一時的に音量を下げる設定に切り換えるときは、ミュートボタン設定(P.154)を「ATT」に設定してください。
- ミュート時は、画面に「MUTE」[「ATT」設定時(P.154)は「ATT」]が表示されます。
- ナビゲーションの音声案内なども、ミュートされます。
- ハンズフリーの音声(通話音、発着信音)は、ミュートされません。

※1 別売のブルーレイディスクプレーヤー(CY-BB 1000D)接続時のみ

ナビゲーションの音量を調整する

メニュー画面「情報」から(P.40)

- 1 **ナビ案内音量**
 - メニュー画面「データ」/「設定」(P.41)からも選べます。
- 2 **音量を調整する(0~40)**
(リモコン → 「◀」「▶」)
 - 音量を確認する (リモコン → 「ビュー」)
- 3 **完了**

お知らせ

- 音声案内を出力するスピーカーを設定するには(P.23)
- ナビゲーションの音量は、では調整できません。

モーターアンテナを操作する(モーターアンテナ車のみ)

準備: ラジオアンテナ設定(P.22)を「モーターアンテナ」にする。

■ アンテナを上げるとき(受信する)

ツートップメニューから(P.40)

- 1 **↑上げる** (リモコン → 「ビュー」)

■ アンテナを下げるとき

(受信しない、天井が低い場合など)

ツートップメニューから(P.40)

- 1 **↓下げる** (リモコン → 「ビュー」)

お知らせ

- FM VICS・FM多重放送・ラジオを受信するためには、通常はアンテナを上げておいてください。
- 電源を切ってもモーターアンテナの状態は記憶されます。アンテナを上げた状態で電源を切ると、アンテナはいったん収納され、次回起動時に自動的に上がります。

モニターの角度を調整する(TILT)

- 1 **TILT**
1秒以上押す
- 2 角度を調整する(55°~95°)

- 3 **TILT**
 - 約10秒間操作しないときは、調整を終了します。

お願い

- モニターを無理に動かしたり、動作を妨げないでください。また、モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時など)

お知らせ

- 次回モニター起動時には今回の調整角度までモニターが開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.151)