

●地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合もあります。

交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定 (P. 152)



難交差点拡大図

複雑な交差点では、リアルなビル表示とともに、交差点までの距離、曲がる方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(P. 152)



側道拡大図

本線から側道に入るまでの距離、方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(P. 152)



ハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約300 m手前から
- 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(P. 152)



ハイウェイ分岐図

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。

- 約1 km手前から
- 表示する/しないの設定 (P. 152)



ETC拡大図

料金所付近でレーン拡大図が表示されます。

- 最大約500 m手前から
- 表示する/しないの設定 (P. 152)
- レーンの種類は下記のマークで表示されます。*1

	ETC専用レーン		一般レーン
	ETC/一般混在レーン		種類が不明なレーン
	同じ種類のレーンが4つ以上続く		表示できないレーンがある

*1 表示は、実際のレーン運用と異なる場合があります。必ず、実際の状況に従って運転してください。

補助地図

現在地 (自車位置) を表示した通常の画面です。

- 地図スクロールと地図の向きを切り換えることができます。



拡大図を消去・再表示するには

拡大解除 をタッチする

(リモコン→「戻る」)

- 再表示するとき 現在地 (リモコン→「現在地」)

現在地画面 (自車位置を表示)

現在地 を押すと、現在地画面になります。

道路名称・交差点名称表示

走行中の道路名称や次に通過する交差点名称が表示されます。

レーン看板表示

交差点の車線情報が表示されます。



自車マーク

自車位置と進行方向を表示。

- デザインと大きさを変更できます。(P. 39)

現在地メニュー タッチすると、現在地メニューが表示されます。(P. 37)

踏切案内表示

踏切にさしかかると表示されます。

合流案内表示

高速道路を走行中に合流地点にさしかかると表示されます。

- 合流が右からか左からかで、表示されるマークは異なります。

カーブ案内表示

急なカーブにさしかかると表示されます。

- カーブの形状により、表示されるマークは異なります。

レーン案内表示

高速道路を走行中に車線が減少する地点にさしかかると表示されます。

- 減少するレーンが右側か左側かで、表示されるマークは異なります。

事故多発地点表示

事故多発地点にさしかかると表示されます。また、地図上にも で表示されます。

- 案内する/しないの設定 (P. 152)

地図モード画面

現在地からスクロールすると (P. 34)、地図モード画面になります。

地図の中心から自車までの距離が表示されます。

地図スクロール地名表示

カーソルの中心付近の地名や道路名称が表示されます。(縮尺: 25 m~3.2 km)

- 表示する/しないの設定 (P. 151)



地図の中心にカーソルが表示されます。

行き先設定 タッチすると、カーソルの位置を行き先 (目的地) に設定します。

- 渋滞データバンク探索を「する」に設定時 (P. 152)

地点メニュー タッチすると、地点メニューが表示されます。(P. 37)