

CDから録音する

録音方法を選ぶ (デジタル録音モード)

CD設定画面から (P.79)

- 1 録音方法を選ぶ
- 自動的に全曲を録音するとき **AUTO**
 - 曲を選んで録音するとき **SELECT**
(太字はお買い上げ時の設定です)

自動的に音楽CDの全曲を録音する (CDダイレクト録音)

準備: デジタル録音モードを「AUTO」に設定する。(上記)

- 1 音楽CDを入れる
- 自動的に録音を開始。
 - 録音状態表示について
 - REC (赤)**: 録音中
 - REC (灰)**: 録音準備中
 - WAIT***1: 録音データ解析中のため、録音一時停止表示なし
 - 表示なし: 録音していない
 - リスト表示中、録音済みの曲には、**HDD**が表示されます。
- 録音を中止するとき
CD設定画面 (P.79) で、**SELECT**
- *1 録音後に録音データの曲調解析を行うため、連続でCDを録音する場合、解析状況により **WAIT** と表示され録音を一時停止することがあります。解析状況を確認してください。(P.81)

曲を選んで録音する (手動録音)

準備: デジタル録音モードを「SELECT」に設定する。(上記)

- 1 音楽CDを入れ、録音
- 2 リストから曲を選び、完了
- 完了 (リモコン→「ビュー」)
- 選んだ曲の録音を開始。
 - 複数の曲を選ぶこともできます。(もう一度選ぶと、解除)
- 全曲選ぶとき **全選択** (リモコン→「青」)
- 全曲解除するとき **全解除** (リモコン→「赤」)
- 録音中に、録音を中止するとき
録音中止

■音楽CDの録音について

- 本機の動作状態に応じて、約3倍速から最大約7倍速で録音されます。速度は自動で切り換わります。
- AACファイルに変換され、HDDに保存されます。
- アルバム/曲の情報は、Gracenoteデータベースから検索して保存されます。
- ナビゲーション画面表示中は、地図上に録音状態 (**REC**) が表示されます。
- CD-TEXT情報のある音楽CDを録音しても、CD-TEXT情報はタイトル情報として保存されません。
- CD-R/RWに録音されたMP3/WMAファイルや、5.1 Music Disc(DTS-CD)は、本機に保存(録音)できません。
- SDメモリーカードからは、MP3/WMAファイルを保存することができます。(P.148)
- 録音された音楽データが正しく再生されない(音飛びする)場合などは、いったん音楽データを消去(P.87)してから、再度録音してください。
- 保存(録音)した音楽データは、著作権保護のため、バックアップを取ることはできません。
- 録音に関する制限事項は(P.177)

HDD MUSICを聴く

準備: 本機のHDDに録音をしてください。

- 音楽CDを録音する
音楽CDを本機に挿入して録音してください。(P.80)
- MP3/WMAを録音する
MP3/WMAファイルをSDメモリーカードから本機に保存してください。(P.148)

■曲調解析について

HDDに曲を録音する際、サビ部分のテンポやリズムなどから曲の印象を自動的に解析します。

- 解析結果は、お客様の主観とは異なる場合があります。
- 解析結果は、編集できません。
- 曲調解析には、ミュージックソムリエ技術*2を使用しています。
- SDメモリーカードから読み込んだ音楽データは曲調解析されません。

*2 ミュージックソムリエ技術とは、ワインを選ぶソムリエのように、そのときのフィーリングに合った曲を選べる音楽選曲インタフェース **Musicsommelier** 技術です。

■再生方法について

本機のHDDに保存した音楽データを使って、いろいろな再生ができます。

- アルバム再生 (P.82)
- アーティスト再生 (P.82)
- プレイリスト再生 (P.82)
- ジャンル再生 (P.82)
- フィーリングリンク再生 (P.82)
- カテゴリ再生 (P.83)
曲の条件を絞り込んで再生。(条件は、下記「カテゴリ詳細設定条件の一覧」)
- お気に入り再生 (P.83)
- TOPリクエスト25再生 (P.83)

カテゴリ詳細設定条件の一覧

項目	内容	
フィーリング	楽しい	楽しい感じの曲
	にぎやか	にぎやかな感じの曲
	癒される	癒される感じの曲
	切ない	切ない感じの曲
	しない	フィーリングで指定しない
年代	70年代	70年代までの曲
	80年代	80年代の曲
	90年代	90年代の曲
	00年代	2000年以降の曲
	しない	年代で指定しない
カテゴリ	TV/CM	CMやドラマ主題歌などで使われた曲
	LOVE SONGS	ラブソング
	レジャー	季節に合わせた曲
	HIT!	ヒットした曲
	しない	カテゴリで指定しない

オーディオメニューから (P.76)



■HDD MUSICの基本操作 HDD MUSIC再生画面

再生中の曲のリストを表示

録音データの解析状況を確認*3

スナップエフェクターを再生 (P.93)

再生中の曲をお気に入りに登録する (最大99曲) (複数曲を登録するとき (P.84))

再生中の曲が「お気に入りに登録」

再生中の曲が「お気に入りに登録」 (最大99曲) (複数曲を登録するとき (P.84))

選曲方法を選んで再生 (P.82、83)

HDD MUSIC設定画面を表示 (P.84)

曲を頭出し (リモコン→「<<<」「>>>」)

- タッチし続けている間、早送り・早戻し (リモコン→「<<<」「>>>」押し続ける)
- ランダム再生 (P.83) 時に「<<<」を選んで、再生中の曲しか頭出しできません。

- *3 録音データ解析中のみ
- 録音データの曲調解析 (左記) の状況が確認できます。
 - 解析が終了すると、録音データを再生できます。
 - 解析中の録音データがCD3枚分表示されているときは、新たに録音できません。CD1枚分の空きができるまでお待ちください。