

画面をタッチして
タッチキーを表示させ、

設定

- 設定メニューが表示されます。

初期設定

DVD初期設定画面



- 前 / 次 で、設定したい項目(右記)を表示する。
- 「アスペクト切替」および「画質調整」の設定は(P. 158)

音声ダイナミックレンジ
について

ノイズに埋もれない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮し、小さい音声が大音量の効果音などで消えないようにする機能です。

音声言語を設定する

1 音声の
設定する ▶

字幕言語を設定する

1 字幕の
設定する ▶

メニュー言語を設定する

1 ソフトメニューの
設定する ▶

マルチアングルマークの表示を設定する

1 マルチアングルマークの
する / しない を選ぶ ▶

再生できるDVDを制限する

1 視聴制限の
設定する ▶

音声ダイナミックレンジの圧縮率を設定する

(ドルビーデジタル再生時のみ)

1 音声ダイナミックレンジの
設定する ▶

ワイドサイズDVD再生時の映像サイズを設定する

1 映像出力切替の
設定する ▶

2 言語を選ぶ ▶ 3 戻る ▶ 4 終了

- 日本語 ● 英語 ● フランス語 ● スペイン語
- ドイツ語 ● イタリア語 ● オランダ語

■ 上記以外の言語を設定したいとき

2 その他 ▶ 3 言語コードを入力し、完了 ▶ 4 終了

- 言語コード一覧表 (P. 188)
- 1文字削除するとき 修正

お知らせ

- DVDに優先言語が設定されている場合、その言語が優先されます。
- 設定した言語がDVDに未収録の場合は、その言語では再生されません。

2 終了 (リモコン→「戻る」)

● する アングル切替が可能なおとき、再生画面右上に を表示

● しない マルチアングルマークを表示しない

2 暗証番号(4桁)を入力し、完了 ▶ 3 視聴制限レベルを選ぶ ▶ 4 戻る ▶ 5 終了

1文字削除するとき 修正

- お買い上げ時には、暗証番号が設定されていません。はじめて視聴制限を設定するときに入力した4桁の番号が、暗証番号として設定されます。
- 暗証番号を設定していない場合は、画面に「- - - -」と表示されます。
- 暗証番号を一度設定すると、視聴制限の設定変更時には、暗証番号を入力する必要があります。
- 暗証番号を忘れた場合には、「修正」を10回選ぶと暗証番号を解除できます。

● 選んだレベルまでのDVDが再生できます。

- 1 子供向けのDVDのみ (一般向けと成人向けは禁止)
- 2~7 子供向けと一般向けのDVDのみ (成人向けは禁止)
- 8 すべてのDVD(視聴制限なし)

2 モードを選ぶ ▶ 3 戻る ▶ 4 終了

- MAX 圧縮しない、映画館そのままのモード
- STANDARD ソフトの制作者が、小音量での視聴用として推奨するモード
- MINIMUM 最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード

2 映像サイズを選ぶ ▶ 3 戻る ▶ 4 終了

- 16:9(ワイド) 通常は、このサイズに設定してください。リヤモニターに4:3のモニターを接続した場合は設定を変更してください。
- 4:3(レターボックス)
- 4:3(パンスキャン)