

静止画を見る

SDメモリーカード内の写真(デジタルカメラで撮影したJPEG画像などの静止画データ)を再生/保存(本機のHDDに)できます。

オーディオメニュー
から(P.76)

PHOTO

フォルダ画面



静止画データを 本機に 保存する

(1つのフォルダに
最大1,000枚)

静止画を 再生する

静止画を 移動する

静止画 データを 消去する※1

フォルダの 名称を変更 する

スナップエフェク ターで再生する フォルダを選ぶ

準備: 静止画データが保存された
SDメモリーカードを本機に入れる。

- 1 SDメモリーカード (リモコン→「赤」)
 - 2 HDDに保存 (リモコン→「ビュー」)
- SDメモリーカードファイル画面を表示
 - SDメモリーカード内のフォルダ/ファイル数が多いときは、表示されるまでに時間がかかる場合があります。

■ HDDからの場合

- 1 HDD (リモコン→「青」)
- ### ■ SDメモリーカードからの場合
- 1 SDメモリーカード (リモコン→「赤」)
- 手順③へ

- 1 HDD (リモコン→「青」)
- 2 フォルダを選び、編集 (リモコン→「ビュー」)

- 1 HDD (リモコン→「青」)
- 2 フォルダを選び、編集 (リモコン→「ビュー」)
- 3 消去する

- 1 HDD (リモコン→「青」)
- 2 編集 (リモコン→「ビュー」)
- 3 消去する

- 1 HDD (リモコン→「青」)
- 2 編集 (リモコン→「ビュー」)
- 3 名称を変更する

- 1 HDD (リモコン→「青」)
- 2 編集 (リモコン→「ビュー」)

- 3 保存するファイルを選び、保存 (リモコン→「ビュー」)
 - 4 保存先のフォルダを選ぶ (リモコン→「ビュー」)
 - 5 はい
- 初めて静止画データを保存する場合は、自動的にフォルダが作成されるので、この操作は必要ありません。
 - サンプル/オープニングフォルダには保存できません。
- [PHOTO画面から保存するとき] SDメモリーカードのPHOTO画面(下記)から [設定] ▶ HDDに保存する
- [新規フォルダに一括保存するとき] ツートップメニュー(P.40)から [情報/設定] ▶ データ ▶ SD読み込み/保存 ▶ SDメモリーカードから読み込む ▶ PHOTO一括保存

- 2 フォルダを選ぶ
 - 3 ファイルを選ぶ
 - 5 SDメモリーカード内の静止画は、DCIMフォルダに保存されたものを、フォルダの構成に関係なく日付の新しい順に最大200枚まで表示します。
- PHOTO画面が表示されます。(P.118)

- 3 移動する
 - 4 移動したいファイルを選び、移動 (リモコン→「ビュー」)
 - 5 移動先のフォルダを選ぶ (リモコン→「ビュー」)
 - 6 はい
- 複数のファイルを選べます。(もう一度選ぶと解除)
 - サンプル/オープニングフォルダには、移動できません。
 - 1つのフォルダには、最大100枚移動可能です。

- 4 消去したいファイルを選び、消去 (リモコン→「ビュー」)
 - 5 はい
- 複数のファイルを選べます。(もう一度選ぶと解除)
 - HDDのPHOTO画面(上記)から [設定] ▶ 消去するでも、消去できます。
 - サンプル/オープニングフォルダの静止画は消去できません。

- 4 消去したいフォルダを選び、消去 (リモコン→「ビュー」)
 - 5 はい
- 複数のファイルを選べます。(もう一度選ぶと解除)
 - [全消去]をタッチすると、HDD内のすべての静止画データが消去されます。

- 4 名称を変更したいフォルダを選ぶ
 - 5 名称を入力し、完了 (リモコン→「ビュー」)
- 全角6文字(半角12文字)まで。
 - 文字入力のしかた(P.25)

- 3 スナップエフェクター設定
 - 4 設定したいフォルダを選び、完了 (リモコン→「ビュー」)
- 複数のフォルダを選べます。(もう一度選ぶと解除)
 - サンプル/オープニングフォルダは、指定フォルダに設定できません。
 - [全解除]をタッチすると、選んだフォルダがすべて解除されます。

お知らせ

SDメモリーカード内の静止画データは、移動・消去・フォルダの名称変更できません。

- ※1
- 消去したデータは、元に戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。
 - 消去中は、エンジンを切らないでください。正しく動作しなくなる場合があります。