

ハンズフリーで通話する

ハンズフリー通話するまえに

- 交通事故防止のため、なるべく安全な場所に停車してください。
- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりとお話してください。

本機と携帯電話を接続する

通常、本機と携帯電話は自動的にBLUETOOTH接続されます。*1
接続されない場合は、下記の操作をしてください。

*1 ハンズフリーの自動接続をONに設定して、携帯電話をハンズフリーの接続待機状態に設定している場合。

お知らせ

- BLUETOOTH Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
 - ・BLUETOOTH Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
 - ・オーディオがBLUETOOTH Audioの状態では本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とハンズフリー用機器は自動的に接続されません。(いったんオーディオをBLUETOOTH Audio以外に切り換えてください。しばらくすると、自動的に接続されます。)
- 携帯電話を待受画面にしないと、ハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は携帯電話を操作して電話をかけても(出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

自動接続する

自動接続がOFFになっている場合、携帯電話が接続待機状態であっても接続されません。
自動接続をONにしてください。

ハンズフリー設定画面から (P.124)

①

自動接続

- ハンズフリーの自動接続に対応している携帯電話を登録している場合、自動的に接続できるようになります。
- もう一度選ぶと自動接続をOFFにします。

お知らせ

- ハンズフリー用機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はハンズフリー用機器との接続を自動的に開始します。

手動で接続する

携帯電話が自動接続に対応していない場合や自動接続でうまく接続されない場合は、下記の操作で接続してください。

- 自動接続をONに設定している場合(上記)、この操作は必要ありません。

ハンズフリー設定画面から (P.124)

①



接続 ▶

ハンズフリーに切り換える

オーディオメニューから (P.76)

ハンズフリー



ハンズフリー画面

- BLUETOOTHの接続状態を確認してください。



お知らせ

- BLUETOOTH接続している場合、地図画面にはBluetooth®が表示されます。



待受中の操作

ワンタッチダイヤルから発信する (P.128)

電話帳から発信する (P.128)

履歴から発信する (P.128)

電話をかける (P.128)

交通/ナビ関連に発信する (P.128)

前回発信時の相手に発信する (P.128)



ハンズフリー画面

ハンズフリー設定画面を表示 (P.124) 電話番号から発信する (P.128)

履歴から発信する (P.128)

電話をかける (P.128)

交通/ナビ関連に発信する (P.128)

前回発信時の相手に発信する (P.128)

着信中の操作

電話を受けると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。

1秒以上タッチすると、電話に出ずに切る
(リモコン→「発話」1秒以上押す)



着信画面

電話に出る (リモコン→「発話」)

- 自動着信応答を「する」に設定しているとき (P.131)は、自動で電話に出ます。

着信音量を調整 (リモコン→「+ VOL」「- VOL」)
調整範囲: 1~9~14 (太字はお買い上げ時の設定)

- ハンズフリー設定画面の音量設定からも調整できます。(P.130)

お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものとは異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に [電話] を選んでも電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用以外の機器をBLUETOOTH Audio用に接続している場合、BLUETOOTH Audio使用中に着信があってもハンズフリー通話できません。

通話中の操作

通話が開始されると、通話中画面が表示されます。

トーン信号(ピッポッパ)を送る

[トーン]▶数字を選ぶ(トーン信号送信)

(リモコン→「1」~「10/0」:トーン信号を出す)

- プッシュホンサービスなどを利用できます



通話中画面

電話を切る (リモコン→「発話」1秒以上押す)

- 発信中に [電話] を選ぶと、発信を中止します。

通話を携帯電話に切り換え

- ハンズフリー通話に戻すには、再度 [通話転送] を選ぶ。

受話音量を調整 (リモコン→「+ VOL」「- VOL」)
調整範囲: 1~9~14 (太字はお買い上げ時の設定)

- ハンズフリー設定画面の音量設定からも調整できます。(P.130)