

# ハンズフリーの設定をする

(太字はお買い上げ時の設定です)

オーディオメニューから  
(P.76)

ハンズフリー

設定

ハンズフリー設定画面



電話機選択  
(P.124「接続する  
電話機を変更する」)

音量設定

- 着信／受信音量を調整する  
[大] / [小] で調節  
(リモコン→「+VOL」「-VOL」)  
(調節範囲: 1~9~14)  
▶ [完了]

## ワンタッチ ダイヤル を登録する (最大17件)

準備: 電話帳を登録してください。(下記)

- ワンタッチ
- 登録  
登録を削除するとき  
(1件) [削除] ▶ リストから削除  
したい通話先を選ぶ ▶ [はい]  
(全件) [全削除] ▶ [はい]

- リストから登録  
したい通話先を選ぶ  
● 電話帳の見方 (P.129)
- 電話番号を  
選ぶ
- グループを選び、  
登録先を選ぶ  
(リモコンでグループを  
選ぶ → 「青」「赤」「緑」)

## 画面の表示 を設定する

- 画面設定
- 着信画面 (P.127) を表示させるとき [全画面] ▶ [完了]
  - ハンズフリー簡易着信画面を表示させるとき [簡易] ▶ [完了]
  - 着信時に、自動的に応答させるとき (自動着信応答) [する] / [しない] ▶ [完了]  
(「する」の場合、応答までの時間を設定: 1秒~5秒~60秒を設定)
  - 電源を入れたとき、BLUETOOTH接続されたことを表示させるとき [する] / [しない] ▶ [完了]

## 携帯電話 の電話帳 を転送して 登録する

本機側の操作

携帯電話側の操作

- 電話帳
  - 電話帳転送
- お知らせ
- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、本機で編集したい通話先を削除し、再度登録しなおしてください。

- 携帯電話から本機へ電話帳を転送する
- オブジェクトプッシュサービスを利用します。
- [MENU] を押す
  - 「電話帳」を選ぶ
  - 「電話帳検索」を選ぶ
  - 電話帳を表示させる
  - 送信したい電話帳を選ぶ (一件選んで送信する場合のみ)
  - [送信] を押す
  - 「赤外線/iC/BT送信」を選ぶ
  - 「Bluetooth送信」を選ぶ

- 登録したいグループを選ぶ
- 本機に登録できる電話帳  
氏名: 全角12文字(半角24文字)まで  
よみがな: 半角24文字まで  
電話番号: (桁数)24桁まで  
(件数)1人につき2件/最大2000件まで  
対応文字: (氏名・よみがな)シフトJIS形式(絵文字は使えません)  
(電話番号)数字、「#」、「\*」
- 電話帳が登録済みのとき  
[上書き] / [追加] を選ぶ  
(「上書き」を選ぶと、登録済みの電話帳データを削除して、新たに登録します)
- 登録を削除するとき  
手順①の電話帳 ▶ [削除] ▶ リストから削除したい通話先を選ぶ ▶ [はい]  
手順①の電話帳 ▶ [全削除] ▶ [電話帳全削除] または [グループ一括削除] ▶ (グループ一括削除のとき)グループを選ぶ ▶ [はい]

- 電話帳の詳細を確認するとき  
本機側の操作となります  
電話帳内容画面から (P.128)  
[詳細] ▶ [↑] [↓] (ページ切り換え)
- 音声認識の設定をするとき [音声認識] (P.137)
  - 音声認識の読みを変更するとき [認識読み] (P.137)  
(「音声認識する」に設定している場合のみ)

## セキュリティ を設定する

- セキュリティ
- 右記の設定を変更するときのロックNo.を変更する  
[変更] ▶ 現在設定しているロックNo.を入力し、[完了]  
▶ 新しく設定したいロックNo.を入力し、[完了] ▶ [はい]
  - 右記の機能を動作しないように設定する  
電話帳／発着信履歴制限の、[する] / [しない] を選ぶ  
▶ 現在設定しているロックNo.(お買い上げ時: 0000)を入力し、[完了]

- ・電話帳機能
- ・ワンタッチダイヤル機能
- ・発着信履歴機能
- ・発信／着信時の相手の名称表示
- ・電話機詳細情報表示
- ・ロックNo.の変更