

「ピッ」と鳴ったら、音声案内に従ってお話してください。



発話  
(リモコン→「発話」)

## 住所から

例：神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目2番地3号の場合  
ピッと鳴ったら  
お話してください

発話

住所検索

発話

神奈川県川崎市  
麻生区万福寺

● 町名までを  
発声する。

神奈川県川崎市麻生区万  
福寺の続きの住所をどうぞ

発話

1の2の3

● 番地・号を「の」で  
区切って発声する。

発話

セット※2

目的地をセットするには  
「セット」とお話ください

● 違う地点を検索した  
とき:「次候補」と発声。

● 政令指定都市の場合、県名は省略できます。  
● 住所を途中まで発声したときや正確に  
検索できないときは、認識できた住所  
までの地図を表示します。  
● 正しく認識されないときは、都道府県か  
ら号までを区切って発声してください。

## 電話番号 から※1

ピッと鳴ったら  
お話してください

発話

電話番号検索

発話

市外局番からどうぞ

00-0000  
-0000

● 市外局番、市内局番、  
残りの番号を区切ら  
ずに発声する。

目的地を検索するには  
「検索」とお話ください

発話

検索

発話

セット※2

目的地をセットするには  
「セット」とお話ください

● 電話番号は、1桁の数字の集まりとして  
発声してください。  
例:「123」のとき  
○「いちにさん」  
×「ひゃくにじゅうさん」  
● 個人宅の番号を検索した場合は、ボイスコントロールを中止し、名字入力画面が表示されます。  
(P.49「電話番号で探す」の手順③へ)

## 郵便番号 から※1

ピッと鳴ったら  
お話してください

発話

郵便番号検索

発話

郵便番号をどうぞ

000-0000

目的地を検索するには  
「検索」とお話ください

発話

検索

発話

セット※2

目的地をセットするには  
「セット」とお話ください

## ジャンル から※1

例：東京都にある井の頭公園の場合  
ピッと鳴ったら  
お話してください

発話

ジャンル検索

発話

ジャンル名をどうぞ

公園

● ジャンル名は、ジャンル一覧表  
(P.186)から選べます。

公園の都道府県名を  
どうぞ

発話

東京都

発話

公園の施設の名称を  
どうぞ

井の頭公園

発話

目的地をセットするには  
「セット」とお話ください

セット※2

※3 下記の6ジャンルのみ検索できます。

- ガソリンスタンド
- 駐車場
- コンビニエンスストア
- 銀行
- レストラン
- 郵便局

※4 違う地点を検索したとき:「次候補」と発声。

## 周辺施設 から

ピッと鳴ったら  
お話してください

発話

※3  
近くのコンビニ

発話

目的地をセットするには  
「セット」とお話ください

※4  
セット

## 施設名 から

例：東京都としまえんの場合  
ピッと鳴ったら  
お話してください

発話

施設検索

発話

都道府県名と施設名を  
続けてどうぞ

東京都  
としまえん

目的地をセットするには  
「セット」とお話ください

発話

セット※2

● 違う地点を検索したとき:「次候補」と発声。

## 地図から

目的地や経由地に  
設定したい場所の  
地図を表示させる

発話

行き先設定

目的地をセットするには  
「セット」とお話ください

発話

セット※2

● 地点が有料道路付近などの場合、  
「〇〇上に目的地を設定しますか？」と  
表示されます。そのときは、タッチ操作で  
「設定する」/「他の道路」を選んでください。

※1 音声認識モード  
(P.137)が「拡張」時  
のみ。

※2 ルート設定済みの  
ときは、最後の手順  
で「セット」ではなく、  
「行き先設定」/  
「経由地設定」のどち  
らかを発声してくだ  
さい。  
(経由地に設定した  
ときは、次の経由地  
になります)