

音声で操作する

ナビゲーション

地図を切り換える※1	例: ノースアップ→ヘディングアップに切り換える 例: ハイウェイマップに切り換える 発話 ピッと鳴ったらお話しください ヘディングアップ 発話 ピッと鳴ったらお話しください ハイウェイマップ表示
ポイントを登録する※1	準備: 登録したい場所の地図を表示する ■ 現在地を登録するとき 現在地を表示させる。 ■ 現在地以外の場所を登録するとき 登録したい場所にカーソルを合わせる。 発話 ピッと鳴ったらお話しください 発話 ポイント登録
登録ポイント呼び出す※1	準備: 登録ポイントに読みを登録する。(P.67) ピッと鳴ったらお話しください 目的地をセットするには「セット」とお話しください 発話 ママの勤め先※2 発話 セット※3 ※2 登録ポイントに登録した読み(P.67)
ルート確認画面を表示する	発話 ピッと鳴ったらお話しください ルート確認 ● ルート確認画面(P.56)が表示され音声認識が解除されます。タッチパネルでルート確認画面を操作してください。
地図にVICS情報を表示する※1	発話 ピッと鳴ったらお話しください VICS(ビックス)表示 ● VICS情報を受信していなかったり、情報がない場合は表示されません。
知りたいインフォ機能を使う※1	知りたい情報を既定のコマンドで質問すると、答えを音声でお知らせします。 ● 知りたいインフォ機能に関するコマンドは(P.189) 例: 現在時刻を確認する 例: 目的地への到着予想時刻を確認する 発話 ピッと鳴ったらお話しください 今、何時ですか? 発話 ピッと鳴ったらお話しください 何時に着くの?
地図にランドマークを表示する	ピッと鳴ったらお話しください ランドマークのジャンル名をお話しください 発話 ランドマーク表示 発話 スペイン料理 ● ランドマークに関するコマンドは(P.186、187)

ハンズフリー

電話帳から電話をかける	準備: 通話先の音声認識を設定する(P.137) ピッと鳴ったらお話しください 電話帳に登録されている名称をお話しください 「発信」で電話をかけます 発話 電話をかける 発話 〇山〇夫 発話 発信
-------------	---

※3 ルート設定済みのときは、最後の手順で「セット」ではなく、「行き先設定」/「経由地設定」のどちらかを発声してください。(経由地に設定したときは、次の経由地になります)

オーディオ

ナビ画面とオーディオ画面を切り換える※1	■ オーディオ画面にするとき ■ ナビゲーション画面にするとき 発話 ピッと鳴ったらお話しください デジタルTV※4 発話 ピッと鳴ったらお話しください 現在地 ※4 デジタルTV以外に切り換えたいときは、下記のコマンドを発声してください。 FMラジオ・AMラジオ・CD・DVD・HDD Music・MUSIC Stylist・SD-Audio・BLUETOOTH Audio・iPod・PHOTO・HDMI(Blu-ray※5)・VTR ※5 別売のブルーレイディスクプレーヤー(CY-BB1000D)接続時のみ
デジタルTVのチャンネルを変える※1	発話 ピッと鳴ったらお話しください チャンネルアップ※6 ※6 逆順にチャンネルを変えるときは「チャンネルダウン」
ラジオのチャンネルを変える※1	■ 順送りを選ぶとき ■ 放送局名で選ぶとき ピッと鳴ったらお話しください ピッと鳴ったらお話しください 発話 シークアップ※7 ※7 逆順にチャンネルを変えるときは「シークダウン」 発話 NHK-FM
DVDのチャプターを頭出しする※1	発話 ピッと鳴ったらお話しください トラックアップ※8 ※8 前のチャプターを頭出しするときは「トラックダウン」
音楽再生時に操作する※1	■ 曲を頭出しするとき (CD・MP3/WMA・HDD MUSIC・Music Stylist・SD-Audio・BLUETOOTH Audio・iPod再生中のみ) ピッと鳴ったらお話しください 発話 トラックアップ※9 ※9 前の曲を頭出しするときは「トラックダウン」 ■ アルバムやプレイリストを頭出しするとき (HDD MUSIC再生中のみ) 発話 ピッと鳴ったらお話しください アルバム(プレイリスト)アップ※10 ※10 前のアルバムやプレイリストを頭出しするときは「アルバム(プレイリスト)ダウン」 ■ アーティストの名称や愛称で曲を切り換えるとき (HDD MUSIC再生中のみ) 発話 ピッと鳴ったらお話しください 〇△バンド※11(アーティスト名) ※11 曲の情報(P.86)に登録されているアーティスト名の読みまたは愛称読みを発声してください。
交通情報(TI)に切り換える※1	発話 ピッと鳴ったらお話しください 交通情報 ■ 交通情報をOFFにするとき 再度 発話 を押し、「交通情報」と発声する

※1 音声認識モード(P.137)が「拡張」の場合のみ