

## ■ブルーレイディスクプレーヤー (CY-BB 1000D)と接続して使う

オーディオメニューから (P.76)



- Blu-ray画面に切り換わります。
- タッチ操作、または本機に付属のリモコンで操作できます。(右記、P.146)
- ブルーレイディスクプレーヤーに付属のリモコンでは操作できません。

### お知らせ

- 本機のDVD再生のできるダイレクトタッチ操作はできません。
- 他のオーディオに切り換えても、ブルーレイディスクプレーヤーの再生が継続される場合があります。
- 本機は、7.1 chの音声出力に対応していません。7.1 chの音源は、5.1 chにダウンミックスして出力されます。

## ■ブルーレイディスクプレーヤー (CY-BB 1000D)以外のHDMI機器と接続して使う

オーディオメニューから (P.76)



- HDMI画面に切り換わります。
- HDMI機器の操作については、HDMI機器の説明書をご覧ください。

### お知らせ

- 接続する機器によっては、映像や音声が一時的に乱れる場合があります。

タッチでブルーレイディスクプレーヤーを操作する

画面をタッチすると、操作パネルが表示されます。

- 操作パネルでブルーレイディスクプレーヤーの操作ができます。
- 操作の詳細については、ブルーレイディスクプレーヤーの取扱説明書をご覧ください、表中の「BDリモコン」のボタンに対応したタッチキーで操作してください。
- 約10秒間何も操作しないと、操作パネルは自動的に消えます。



### 拡張操作パネル

#### 基本操作



タッチキー	BDリモコン	動作
	停止	再生を止める
	一時停止	一時停止
	再生	再生
	スキップ	スキップ(頭出し)
	スロー/サーチ	● 早送り・早戻し*1 ● スロー再生*1(一時停止中) *1 押すごとに速くなります。(5段階)
	BD	ディスクドライブに切換
	SD	SDドライブに切換
	再生一覧/ ポップアップメニュー	メニュー画面/ポップアップメニュー/ 再生一覧(番組一覧/撮影ビデオ一覧/ アルバム一覧/写真一覧)画面を表示
	(タッチ操作のみ)	拡張操作パネル(基本操作)を消去

操作パネルの表示位置を変更 (タッチ操作のみ)



タッチキー	BDリモコン	動作	タッチキー	BDリモコン	動作
	スタート	スタート画面を表示		戻る	前の画面に戻る
		● 項目を選択 ● コマ送り・コマ戻し (一時停止中)		(タッチ操作のみ)	拡張操作パネル(下記)を表示
	決定	項目を決定			
	サブメニュー	サブメニューを表示		(タッチ操作のみ)	操作パネルを消去

#### 数字



タッチキー	BDリモコン	動作
	0 ~ 9	● タイトル番号などを選ぶ ● 数字の入力
	取消し	入力した数字の取消
	(タッチ操作のみ)	拡張操作パネル(数字)を消去

#### 色/設定



タッチキー	BDリモコン	動作
	青 赤 緑 黄	項目を選ぶ
	音声切換	音声の切換
	再生設定	再生方法を設定する
	初期設定	初期設定画面を表示
	(タッチ操作のみ)	映像を調整する (P.158)
	(タッチ操作のみ)	拡張操作パネル(色/設定)を消去