リモコンの基本操作

⌛：1 秒以上押す

青・赤・緑・黄
項目の選択

番組表
デジタルTV
番組表を見る

ビュー
地図表示変更
メニューを表示
デジタルTV
番組内容を見る

＋VOL（ボリューム）/ －VOL（ボリューム）
オーディオの
音量調整

DISPLAY（ディスプレイ）
現在地画面に
オーディオの情報
を表示 / 消去

広域 / 詳細
地図の縮尺切換

データ
デジタルTV
データ放送を見る

ジョイスティック/決定
- 現在地メニュー/
  地点メニューを表示
- 項目の選択/決定
- 地図のスクロール

戻る
- 一つ前の状態に戻す
- 拡大図を消去

現在地
自車位置 (現在地) を
表示

MENU（メニュー）
ツートップメニューを表示

AUDIO（オーディオ）
- オーディオ画面に切換
- オーディオメニューを表示
- ⌛ オーディオ OFF

発話
- 音声認識を起動
- ⌛ 音声認識を中止

ハンズフリー
- 電話に出る（着信中）
- ⌛ 電話に出ない（着信中）
- ⌛ 電話を切る（通話中）

オーディオコントロールボタン

DVD / CD / MP3/WMA / iPod / HDD MUSIC / Music Stylist

BLUETOOTH Audio
⏮ ⏭ 頭出し
⏮ ⏭ ⌛ 早送り・早戻し

SD-Audio
⏮ ⏭ 頭出し

FM/AM
⏮ ⏭ 選局する
⏭ ⌛ オートプリセット

デジタルTV
⏮ ⏭ 選局する
⏭ ⌛ おでかけ初期スキャン
⏮ ⌛ おでかけ再スキャン

MP3/WMA
∧ ∨ フォルダの頭出し

HDD MUSIC
∧ ∨ アルバム/
プレイリストの頭出し

SD-Audio
∧ ∨ プレイリストの頭出し

DVD (DVD-VR)
∧ ∨ プログラム/プレイ
リストの頭出し

FM/AM
∧ ∨ FM/AM切換

ホーム おでかけ
デジタルTV ホームモード/
おでかけモードの切換

数字キー
デジタルTV 選局する
●1～10(0)　数字の入力