

オーディオを切り換える

オーディオメニューから
オーディオを
選ぶ



● 選んだオーディオに切り換わります。

■ **オーディオをOFFするには**

トップメニューから
AUDIOをOFFするを
タッチする



■ **オーディオをONするには**

トップメニューから
AUDIOをONするをタッチする

お知らせ

● ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオを切り換えたり、オーディオをOFFにすることができません。

オーディオから ナビ画面に切り換える

オーディオを選び(☞ 上記)、

現在地を押す

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオをOFFにしてください。(☞ 上記)

■ **オーディオの画面に戻すには**

AUDIOを押す

オーディオの音量調整



■ **一時的に音を消すには(ミュート)**

VOLを押す

● もう一度押すと、解除されます。

AV 3

メニュー画面を操作する

トップメニュー

AUDIO ショートカット

トップメニューに表示させる項目の数や、配置を変更できます。(☞ 取扱説明書 40ページ)

トップメニューを消去します。

ナビゲーションの操作
(☞ **ナビ 2**)

オーディオメニュー
が表示されます。

オーディオをOFF
にします。



音声を出力したまま、
画面をOFFにします。
● 画面と音声の両方をOFF
にすることもできます。
(☞ 取扱説明書 154ページ)

データ通信に関する
メニュー画面が表示
されます。(☞ 取扱説
明書 134ページ)

情報/設定に関するメニュー画面が表示されます。
(☞ 取扱説明書 40ページ)

AUDIO メニュー

戻る、**進む**をタッチすると、
メニュー画面が切り換わります。

■ **トップメニュー**



■ **AUDIO メニュー**



AV 2