

オーディオ SD-Audioの基本操作



選曲方法を選んで再生

曲を頭出し

SD-Audio 設定画面を表示

ミュージック HDD MUSICの基本操作



● 曲を頭出し
⌚ 早送り・早戻し

再生中の曲のリストを表示

選曲方法を選んで再生

HDD MUSIC 設定画面を表示

再生中の曲をお気に入りに登録する

スナップエフェクターを再生

録音データの解析状況を見る (録音データ解析中のみ)

⌚ : 1 秒以上押す

ブルートゥース BLUETOOTH® Audioの基本操作



再生/一時停止

BLUETOOTH Audio設定画面を表示

● 曲を頭出し
⌚ 早送り・早戻し

手動でBLUETOOTH Audio機器と接続する (未接続時のみ)

⌚ : 1 秒以上押す

ミュージック スタylist Music Stylistの基本操作



● 曲を頭出し
⌚ 早送り・早戻し

スナップエフェクターを再生

⌚ : 1 秒以上押す