

もくじ

確認・準備

安全上のご注意	8
使用上のごお願い	12
各部のなまえとはたらき	14
リモコン・B-CASカード	15
確認・調整する	16
・電源を入れる	16
・自車位置を確認する	16
・音量を調整する	16
・モーターアンテナを操作する	17
・モニターの角度を調整する	17
取り付け・配線を確認する	18
・車両信号を確認する	18
・拡張ユニットの取り付けを確認する	18
・GPSの受信状態を確認する	18
・HDDの状態を確認する	18
・自車の位置を調整する	18
初期設定をする	20
・自宅登録をする	20
・取り付け角度を設定する	20
・車両情報を設定する	20
・昼夜切り換えを設定する	20
・カメラスケール表示を設定する	21
・カメラ割り込みを設定する	21
・カメラ画質調整する	21
・スピーカー選択をする	21
・案内出力スピーカーを設定する	21
起動パスワードを設定する	22
・設定する	22
・解除する	22
・起動時にパスワード認証画面が表示されたら	22
文字入力のしかた	23
・ひらがな・漢字を入力する	23
・カタカナを入力する	23
・英数字を入力する	23
・数字・記号を入力する	23
地図の見方と操作	24
・動かす	24
・向きを変える	24
・縮尺を切り換える	24
・2画面に切り換える	25
・3D画面の傾きを調整する	25
・都市高マップに切り換える	26
・表示設定を変更する	26
・地図上のVICS情報の表示切り換え	27
・現在地メニュー／地点メニューの操作	27

メニュー画面の基本操作	28
・表示させる項目を変更する	28
・レイアウトを変更する	28

ナビゲーション

NAVI

行き先を探す	32
・登録ポイントから探す	32
・主要施設から探す	32
・周辺ジャンルから探す	32
・施設の名称で探す	34
・住所で探す	34
・電話番号で探す	34
・自宅へ帰る	34
・目的地履歴から探す	36
・郵便番号で探す	36
・緯度経度で探す	36
・目的地履歴を消去する	36
・現在地から探す	36
・現在地以外から探す	36
・地図から直接探す	36
・おでかけストラダで探す (SDメモリーカードで)	38
・おでかけストラダで探す (オンラインで)	40
経路地を設定する／ 使用するルートを選ぶ	41
・行き先メニューから探したとき	41
・地図画面から探したとき	41
・5つの条件のルートから選ぶ	41
ルートを確認する	42
・ルートを模擬走行する	42
・ルート情報を見る	42
・目的地付近の地図を見る	42
情報を見る／探す	43
・施設の情報を見る	43
・施設の提携駐車場を探す	43
・ルート沿いの施設を探す	43
ルートを変更する	44
・経路地・目的地: 追加する／消去する／並び替える	44
・通過点: 道路上に指定する／解除する／位置を修正する	44
・入口／出口IC: 指定する／解除する	44

もう一度ルートを探る	46
・探索条件を変える	46
・現在のルートを迂回する	46
・道路を誤って認識したとき	46
・区間ごとの探索条件を変える	46
・季節規制区間を回避する	46
案内中のルートを見る	47
・ルート沿いの施設に設定する	47
・出発地・経由地・目的地ごとに設定する	47
ルート探索について	48
ルート案内中に	49
音声案内について	50
場所を登録する	52
・登録する	52
・登録ポイントの情報を見る	52
・登録ポイントを消去する	52
・登録ポイントを修正する	52
迂回したいエリアを登録する	54
・登録する	54
・消去する	54
・修正する	54
VICS情報を見る	55
・受信するFM局を選ぶ	56
・文字情報／図形情報を見る	56
・割り込み情報を見る	56
・渋滞データバンクを見る	57
FM多重放送を見る	58
・FM放送局を選ぶ	58
・FM多重放送の情報を見る	58
広域避難場所を確認する	59
・広域避難場所を探す	59
・広域避難場所を地図上に表示する	59

CDから録音する	65
・録音方法を選ぶ	65
・自動的に音楽CDの全曲を録音する	65
・曲を選んで録音する	65
HDD MUSICを聴く	66
・選曲方法を選んで再生する	66
・お気に入りに登録する	67
・条件を選んで再生する	68
・録音データの解析状況を確認する	68
Music Stylistを使う	69
プレイリストを編集する	70
・プレイリストを作成する	70
・プレイリストやお気に入りに曲を追加する	70
・プレイリストの名称を変更する	70
・プレイリストやお気に入りの曲を消去する	70
アルバム／曲の情報を編集する	72
・アルバムの情報を編集する	72
・曲の情報を編集する	72
・アルバム／曲を消去する	73
Gracenote データベースを更新する	74
・タイトル検索ソフトをパソコンに インストールする	74
・本機のタイトル情報をSDメモリーカードに 書き出す	74
・Gracenoteサーバーからタイトル情報を 取得する	74
・取得したタイトル情報を本機に保存する	74
タイトル情報を取得する	76
・CDから	76
・インターネットから	76
いろいろな効果を使う	77
・再生する	77
・再生する静止画を設定する	77
・クロスフェードを設定する	77
・録音曲再生レベル自動調整を設定する	77
・サビスキップの再生時間を調整する	77
・録音の音質を選ぶ	77
Bluetooth Audioを登録／接続する	78
・Bluetooth Audio機器を本機に登録する	78
・接続するBluetooth Audio機器を変更する	78
・Bluetooth Audioの登録データを削除する	78
・本機とBluetooth Audio機器を自動接続する	78
・本機とBluetooth Audio機器を手動接続する	78
Bluetooth Audioを聴く	80
SD-Audioを聴く	81
・選曲方法を選んで再生する	81
・条件を選んで再生する	81

オーディオ

AUDIO

AUDIOの基本操作	62
CD・MP3／WMAを聴く	63
・リストから曲を選ぶ	64
・条件を選んで再生する	64
・曲情報を見る	64