

もくじ

iPodを聴く	82
・選曲方法を選んで再生する	83
・条件を選んで再生する	83
地上デジタルテレビの初期設定	84
・郵便番号を設定する	84
・都道府県を選ぶ	84
・ホームモードのチャンネルを設定する	84
・B-CASカードテストをする	84
地上デジタルテレビを見る	86
・順送りチャンネルを選ぶ	86
・リストからチャンネルを選ぶ	86
・番組表を見る	86
・見ている番組のタイトルなどを表示する	86
データ放送を見る	88
・データ放送の操作	88
緊急警報放送(EWS)を見る	89
・自車周辺の広域避難場所を探す	89
ホームモード/ おでかけモードを設定する	90
・ホームモードで使用するチャンネルを 設定する	90
・おでかけモードで使用するチャンネルを 設定する	90
受信データの表示/設定をする	92
・地上デジタル放送/ワンセグを切り換える	92
・受信可能な放送局一覧を表示する	92
・各種信号を切り換える	92
その他の情報表示/設定をする	93
・B-CASカードの情報を見る	93
・放送メールを見る	93
・ソフト情報を見る	93
・移動により受信状態が悪いとき	93
・データサービスの設定をする	93
・郵便番号を設定する	93
・都道府県を選ぶ	93
DVDの基本操作	94
・DVD-Videoのタッチキー	94
・DVD-VRのタッチキー	94
DVDの初期設定	96
・音声言語を設定する	96
・字幕言語を設定する	96
・メニュー言語を設定する	96
・マルチアングルマークの表示を設定する	96
・再生できるDVDを制限する	96
・音声ダイナミックレンジの圧縮率を設定する	96
・ワイドサイズDVD再生時の映像サイズを 設定する	96

静止画を見る	98
・静止画データを本機に保存する	98
・静止画を再生する	98
・静止画を移動する	98
・静止画データを消去する	98
・フォルダの名称を変更する	98
・スナップエフェクターで再生するフォルダを 選ぶ	98
ラジオを聴く/交通情報を聴く	100
・リストから選んで聴く	101
・周波数を選んで聴く	101
・放送局を記憶させる	101
・自車位置に応じて放送局を切り換える	101
モニターを閉じたまま使う	102
ナビゲーション画面に映像画面を 表示する	103

Bluetooth

Bluetooth
CN-HX900D CN-HW880D

携帯電話を登録する	106
・登録する	106
・登録情報を削除する	106
・接続する電話機を変更する	106
・Bluetoothパスキーを変更したいとき	106
ハンズフリー通話の前に	108
・自動接続する	108
・手動で接続する	108
ハンズフリーの設定をする	110
・ワンタッチダイヤルを登録する	110
・画面の表示を設定する	110
・携帯電話の電話帳を転送して登録する	110
・セキュリティを設定する	110
データ通信の設定をする	112
・プロバイダの設定	112
・データ通信の設定	112
自宅の設備を遠隔操作	114
・家電などを操作する<ライフィニティ>	114
・到着予想時刻を知らせる<かえる通知>	114
・自宅の様子を見る <ホームネットワークカメラ>	114
・自宅のディーガに遠隔録画する <ディモラ>	114

音声認識

ボイスコントロールの基本操作	116
音声で行き先を探す	118
・住所から	118
・電話番号から	118
・郵便番号から	118
・ジャンルから	118
・周辺施設から	118
・施設名から	118
・地図から	118
音声で操作する	120
・ナビゲーション	120
・ハンズフリー	120
・オーディオ	121

必要なとき

他の機器(別売品)と組み合わせて使う	122
・料金履歴のリストを表示する	122
・料金履歴の詳細を見る	122
・車載用カメラに切り換える	123
・2台目のモニターと組み合わせる	123
・車載用ビデオ/ビデオカメラと 組み合わせる	123
SDメモリーカードを使う	124
・SDメモリーカードを使って	124
設定を変える	126
・画面の明るさ	127
・地図表示設定	127
・探索設定	128
・案内設定	128
・VICS設定	129
・オーディオ設定	129
システム設定を変える	130
・システム設定	130
音質の設定を変える	131
・出力バランス調整	131
・イコライザー設定	131
サラウンド効果の設定を変える	132
・SRS CS Auto/SRS WOW HDの 効果をかける	132
・Dolby Pro Logic IIの効果をかける	132
・音場を選ぶ	132

映像の設定を変える	134
・アスペクトを切り換える	134
・画質を調整する	134
お手入れ	135

故障かな!?

よくあるお問い合わせ	136
共通	137
ナビゲーション/デジタルテレビ	138
オーディオ/Bluetooth	140
エラーメッセージ	144
本機が正常に動作しないとき	147

その他の情報

ディスクについて	148
SDメモリーカードについて	149
データ作成時の留意点	150
Gracenote音楽認識サービスについて	152
MCDBについて	153
CD録音時の制限について	153
Bluetoothについて	154
iPod/デジタル放送の対応	155
ナビゲーションシステムとは	156
VICSについて	158
地図データベースについて	159
ジャンル一覧表	162
主要施設/言語コード一覧表	164
発声のコマンド一覧表	165
さくいん(50音順)	166
さくいん(メニュー画面から)	168
仕様	169
保証とアフターサービス	170