

ご使用になるとき

警告



発火、発煙、事故、けが、感電、破損などを防ぐために…

！ ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う

交通事故やけがの原因になります。



！ 車載用カメラなどを使用時は、必ず目視による安全確認を行いながらゆっくり移動する

カメラの映像は、実際とは距離感が異なり、映す範囲にも限界があります。人や物にぶつかり、事故の原因になります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や発煙、発火、故障の原因になります。

拡張子(MP3やWMA)は、正しく付ける

MP3ファイル以外のファイルに拡張子「MP3」を、WMAファイル以外のファイルに拡張子「WMA」を付けず、MP3/WMAファイルと誤認識して再生し、大きな雑音が出ることにより、耳の障害やスピーカーなどの破損の原因になります。

！ スピーカーは、本機の仕様に適合したもの[※]を使用する

火災や発煙・発火、故障の原因になります。

※ 最大入力50W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4Ω～8Ω。

医療用電気機器などへの影響を確認する

CN-HX900D CN-HW880D

本機は、無線機能を搭載しています。そのため、心臓ペースメーカーや他の医療用電気機器をご使用の場合には、各機器が電波による影響で誤動作しないか、該当の機器メーカーや販売店に必ず、ご確認ください。

！ 運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない

必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因になります。



！ 大きな音量で使用しない

車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因になります。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
・お客様による修理は、絶対におやめください。

ご使用になるとき

警告

！ 故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。火災や感電、事故の原因になります。

リモコンを放置しない

転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げ、交通事故の原因になります。

メモリーカードやねじなどの小物部品は、乳幼児の近くに置かない

誤って飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

機器内部に、水や異物を入れない

飲み物などがかからないようにご注意ください。金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電の原因になります。

！ 雷が鳴りだしたら、アンテナやプラグに触らない

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

注意

！ リモコンの保管は、直射日光や高温の場所を避ける

ケースの変形や内部電池の破裂、液もれの原因になります。

洗車時は、車外のアンテナなどを外す

特に、自動洗車機(高圧水)による洗車時は、必ず外してください。脱落による事故やけがの原因になります。

注意

！ 本機を車載用以外には、使用しない

レジャーボートやアウトドアなどでの使用は、避けてください。発煙や発火、感電、けが、故障の原因になります。

可動部やディスク挿入口に手や指を入れない

特に、モニター画面の開閉や角度調整の際にご注意ください。手や指のけがの原因になります。

開いたモニターの上に物を置かない

CN-HW880D CN-HW850D

液晶ディスプレイ部の破損、または飲み物がこぼれることによる発煙・発火、感電、故障の原因になります。

落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない

故障や火災の原因になります。

電池は正しく使う

- ⊕と⊖は、正しく入れる。
- 使い切った電池は、すぐに交換する。
- リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- 電池の保管時は、⊕・⊖端子をテープなどで絶縁する。

！ 指定以外の電池は、使用しない。

- 新・旧電池や異種の電池を、混用しない。
 - 充電、分解、加熱したり、火や水の中に入れない。
 - 金属物と接触させない。
 - 著しく温度が高くなる場所(直射日光が当たる、ヒーターの近く、窓を閉めきった車内、車のトランクの中など)に、電池や電池の入ったリモコンを放置しない。
- 電池の破裂や液もれによる、火災やけが、周囲汚染の原因になります。