

確認・調整する

電源を入れる

①車のエンジンをかける

- 本機の電源が入る。

CN-HX900D



- モニターが立ち上がる。



②確認 (リモコン→「決定」)

- 現在地画面(自車位置)を表示。
- 別売のETC車載器(CY-ET909D)を接続すると、ETCカードが有効期限切れのときお知らせします。(P.122)

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。(システムの起動準備中のため)

お知らせ

- 手順①でパスワード認証画面が表示されたときは(P.22)
- 手順①の後、約10秒間操作しないと、警告画面は消えます。
- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地**を押すと、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。

■画面をOFFにするとき

ツートップメニューから(P.28)

画面OFF

(**AUDIO** **MENU** **現在地**のいずれかを押し、画面を表示)

- 「画面OFF」の設定(P.130)により、動作が変わります。
- 下記の場合、画面OFFが解除されます。

- デジタルテレビの緊急警報放送(EWS)を受信したとき(P.89)
- ハンズフリー接続時に電話がかかってきたとき

CN-HX900D

CN-HW880D

自車位置を確認する

初めて電源を入れたときやバッテリーを外したときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。見通しの良い場所で下記の操作を行ってください。



①GPSマークを確認する

- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS受信状態を確認してください。(P.18)

②現在地 (リモコン→「現在地」)

- 見通しのよい道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)

- 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

音量を調整する

オーディオの音量を調整する

CN-HX900D



小さく 大きく

■一時的に音を消すとき(ミュート)

- 押す(本体操作のみ) もう一度押すと、解除

お知らせ

- ミュートボタンの動作を、一時的に音量を下げる設定に切り換えるときは、「ミュートボタン」(P.130)を「ATT」に設定してください。
- ミュート時は、画面に「MUTE」(「ATT」設定時は「ATT」)が表示されます。
- ナビゲーションの音声案内なども、ミュートされます。
- ハンズフリーの音声(通話音、発着信音)は、ミュートされません。

CN-HW880D CN-HW850D



小さく (押し続けると、3ステップずつ小さくなり続ける*)

大きく (押し続けると、1ステップずつ大きくなり続ける)

*ハンズフリーの音量のみ、1ステップずつ。

CN-HW880D

ナビゲーションの音量を調整する

メニュー画面「情報」から(P.28)



①ナビ案内音量

- メニュー画面「データ」/「設定」(P.29)からも選べます。

- 音量を確認する (リモコン→「ビュー」)



②音量を調整する(0~40)

- 時速80km以上で走行時は、音声案内を自動で5ステップ大きくする(音量「0」のとき以外) **する**▶完了 (「しない」を選ぶと、解除)

お知らせ

- 音声案内を出力するスピーカーを設定する時(P.21)
- ナビゲーション音声やナビ操作音は、 や **-VOL+** で調整できません。

モニターの取り扱いについて

- エンジンを切ると全閉状態に戻ります。**CN-HW880D CN-HW850D**
- 次回モニター起動時には今回の調整角度までモニターが開きます。(CN-HX900Dは「モニター自動開閉」(P.130)を「する」に設定時のみ)
- 画面の明るさ調整は(P.127)

お願い

- モニターを無理に動かしたり、動作を妨げないでください。また、モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時など)
- モニター開閉時に手や指をはさまないように気をつけてください。
- モニターの角度を傾けると、ディスク挿入口が見える場合がありますが、ディスクは必ずモニターを開いて挿入してください。(本機の故障やディスクに傷がつく原因になります)**CN-HW880D CN-HW850D**

モーターアンテナを操作する

(モーターアンテナ車のみ)

準備: ラジオアンテナ設定(P.20)を「モーターアンテナ」にする。

■アンテナを上げるとき(受信する)

ツートップメニューから(P.28)

↑上げる (リモコン→「ビュー」)



■アンテナを下げるとき(受信しない、天井が低い場合など)

↓下げる (リモコン→「ビュー」)



お知らせ

- FM VICS/FM多重放送/ラジオを受信するためには、通常はモーターアンテナを上げておいてください。
- 電源を切ってもモーターアンテナの状態は記憶されます。アンテナを上げた状態で電源を切るといったん収納され、次回起動時に自動的に上がります。

モニターの角度を調整する

CN-HX900D

①TILT 1秒以上押す



②角度を調整する(55°~95°)

③TILT

- 約10秒間操作しないと、調整を終了します。

CN-HW880D CN-HW850D

チルト/イジェクト画面



①TILT ②小~大 角度を調整する

- 全閉状態にするには **小**

③TILT (または、AUDIO/MENU/現在地)