

行き先メニュー
＜主な方法＞から
(P.29)登録
ポイント
から探す

準備: 事前に地点を登録してください。
(P.52)



2 リストから登録ポイントを選ぶ

リストを並べ替えるとき

- マーク順 (P.52) で表示
[マーク順] (リモコン→「青」)
- 登録日付順で表示
[登録順] (リモコン→「赤」)


主要施設
から探す

駅などの、主要な施設を検索できます。



2 ジャンルを選ぶ

- 主要施設の一覧は (P.164)
- すべてのジャンルを表示するとき
[全て]




3 都道府県を選ぶ

全国の施設のリストを表示するとき

- [全国]^{※1}

※1 表示された場合のみ。




4 リストから施設を選ぶ

周辺
ジャンル
から探す
(周辺ジャンル検索)


ジャンルから施設を絞り込んで検索します。

2 施設分類名/施設ジャンル/
企業名・小分類を選ぶ

- ジャンル一覧は (P.162~163)

3 リストの表示順を選ぶ
(以下の4つから)

- 現在地から近い順で表示
[近い順で表示する]
- 指定した住所に近い順で表示
[住所から指定する] ▶
住所検索 (P.34) ▶
[決定]^{※4}
- 指定した地点に近い順で表示
[地図から指定する] ▶
[決定]^{※4}
- 目的地周辺の地点に近い順で表示
[目的地周辺で探す]^{※3} ▶
[決定]^{※4}

4 検索結果リストから
施設を選ぶ

リストを並べ替え・絞り込みするとき

- 基準点から近い順
[距離順]
(リモコン→「青」)
- ジャンルの種類順
[種類順]
(リモコン→「赤」)
- ルート沿いの施設を再検索
[ルートサイド]^{※3}
(リモコン→「緑」)(P.43「ルートサイド検索」)

※2 指定した地点(基準点)から近い順に施設のリストを表示。(最大200件)

※3 ルートが設定されている場合のみ

※4 基準点の位置を微調整するとき

[戻る] ▶ 設定したい場所にカーソルを合わせる ▶ [地点メニュー] ▶ [決定]

地点メニューが
表示されます



行き先設定



案内開始

■ ルート案内を中止するには
ツートップメニューから
(P.28)

案内を
やめる

- ルート案内を中止し、ルート表示を消去します。
- ルートそのものは消去されません。
(P.45「ルートを消去するとき」)

■ ルート案内を再開するには
ツートップメニューから
(P.28)

案内を
再開する