

ルートを変更する

経由地・目的地、通過点、入口/出口ICの指定や消去などにより、ルートを変更することができます。

現在地メニューから
(P.27)



ルート変更画面

- 次の通過点を解除するとき
[次の●解除]
- 次の入口/出口IC指定を解除するとき
[IC指定解除]
- ※先に通る通過点、または入口/出口IC指定のどちらかが表示されます。
- 次の経由地を消去するとき
[次のG消去]
経由地が設定されていない場合は、表示されません。

経由地・目的地	追加する (5地点まで)	① 追加 ② 追加したい経由地・目的地を検索する	③ 経由地設定 ● 地点が有料道路付近などの場合「〇〇上に目的地を設定しますか?」と表示されるので「設定する」/「他の道路」を選ぶ。	④ 追加する区間の設定 ● 指定した入口/出口IC、通過点の前後に追加した場合に限ります。	⑤ 探索開始 ● 指定した入口/出口IC、通過点の前後に追加した場合は、「はい」を選ぶ。	⑥ 案内開始	
	消去する	① 消去 ② 経由地が設定されているとき 消去したい経由地・目的地を選ぶ ● ルートを消去するとき「全消去」(リモコン→「ビュー」)	③ はい ● 経由地が設定されていない場合は、ルートが消去されます。	④ 探索開始 ⑤ 案内開始	■ ルートを消去するとき ● 行き先メニュー<主な方法>(P.29)から「目的地を消す」を選んで、消去できます。		
	並び替える	① 並び替え ● IC指定中/通過点指定中の場合は、「はい」	② 経由地・目的地を通りたいた順に選び、「完了」 ● 通過順を選んだ後、約3秒間何も操作しないと、自動的に選んだ順番に並び替わります。	③ 1地点ずつ解除するとき「解除」	④ 探索開始 ⑤ 案内開始		
	道路上に指定する (2地点まで)	① 指定 ② 指定したい場所にカーソルを合わせ、「決定」	③ 決定 ● 「次候補」を選ぶと、付近の道路へ「●」が移動します。	④ 経由地・他の通過点・入口/出口ICが指定されているとき 指定したい区間の設定	⑤ 探索開始 ● 指定した入口/出口ICの直前/直後の区間に通過点を指定すると、入口/出口ICの指定が自動的に解除されます。	⑥ 案内開始	
	解除する	① 解除 ② 通過点が2地点設定されているとき 解除する通過点を選ぶ ● すべての通過点を解除するとき「全解除」(リモコン→「ビュー」)	③ はい ④ 探索開始 ⑤ 案内開始				
	位置を修正する	① 修正 ② 通過点が2地点設定されているとき 修正する通過点を選ぶ	③ 修正したい場所にカーソルを合わせ、「決定」 ● 「次候補」を選ぶと、付近の道路へ「●」が移動します。	④ 決定 ● 「次候補」を選ぶと、付近の道路へ「●」が移動します。	⑤ 探索開始 ⑥ 案内開始		
入口/出口IC	指定する	ルート上に有料道路がある場合、乗り降りするICを変更することができます。 ① 変更したいICを選ぶ ② 利用したいICを選ぶ ● 左画面でスクロールすると、中心付近のICが右画面に表示されます。	③ 探索開始 (リモコン→「ビュー」)	④ 出入口が複数のとき 決定 ● 「次候補」を選ぶと、別の出入り口へ「●」が移動します。	⑤ 探索開始 ⑥ 案内開始	お知らせ ● 目的地が高速道路上の場合、出口の指定はできません。 ● 現在地が高速道路上の場合、入口の指定はできません。 ● 探索結果画面(P.42)やルート確認画面(P.42)からも、指定や解除ができます。	
	解除する	① 解除したいICを選ぶ	② 入口解除 / 出口解除 (リモコン→「青」) (リモコン→「青」)	③ 探索開始 ④ 案内開始			