

CD再生画面またはMP3/WMAの再生画面から (P.63)

リストから曲を選ぶ	CD	<ol style="list-style-type: none"> 1 選曲する 2 曲を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● 選んだ曲が再生されます。 ● 録音済みの曲には、HDDが表示されます。 ● 再生中の曲は橙色で表示されます。
	MP3/WMA	<ol style="list-style-type: none"> 1 選曲する 2 選曲方法を選ぶ 3 再生したいフォルダの再生▶ 4 曲を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● [再生中リスト] 再生中のフォルダの曲リストを表示 (手順④へ) ● [フォルダ] フォルダ選択画面を表示 (手順③へ) ● フォルダの先頭から再生されます。 ● 再生中のフォルダは橙色で表示されます。 ● フォルダをタッチすると、選んだフォルダの曲リストが表示されます。 (手順④へ) ● 選んだ曲が再生されます。 ● 再生中の曲は橙色で表示されます。
	CD・MP3/WMA	<ol style="list-style-type: none"> 1 設定 2 再生する条件を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● CD設定画面またはMP3/WMA設定画面が表示されます。 ● 条件は1つしか選べません。 <p>繰り返し再生する (リピート)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全曲を繰り返し再生 [すべて] ● 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生 [フォルダ] (MP3/WMAのみ) ● 再生中の曲を繰り返し再生 [1曲] <p>順不同に再生する (ランダム)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全曲を順不同に再生 [すべて] ● 再生中のフォルダ内の曲を順不同に再生 [フォルダ] (MP3/WMAのみ) <p>曲を探す (スキャン) 各曲を約10秒ずつ再生。(一周すると元の曲の先頭から通常再生)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全曲をスキャン [すべて] (CDの場合) ● フォルダの先頭の曲のみスキャン [すべて] (MP3/WMAの場合) ● 再生中のフォルダ内の曲をスキャン [フォルダ内] (MP3/WMAのみ)
	MP3/WMA	<ol style="list-style-type: none"> 1 曲情報 <ul style="list-style-type: none"> ● 曲情報を表示。 ● フォルダ情報表示に戻るとき [情報]

録音方法を選ぶ (デジタル録音モード)

CD設定画面から (P.64)

- 1 録音方法を選ぶ
 - 自動的に全曲を録音するとき **[AUTO]**
 - 曲を選んで録音するとき **[SELECT]** (太字はお買い上げ時の設定です)

自動的に音楽CDの全曲を録音する (CDダイレクト録音)

準備: デジタル録音モードを「AUTO」に設定する。

- 1 CDを入れる
 - 自動的に録音を開始。
 - 録音状態表示について
 - REC** (赤): 録音中
 - REC** (灰): 録音準備中
 - WAIT** *: 録音データ解析中のため、録音一時停止中
 - 表示なし: 録音していない
 - リスト表示中、録音済みの曲には、**HDD**が表示されます。
- CD設定画面 (P.64) で、**[SELECT]** を押すことで録音を中止できます。
- ※ 録音後に録音データの曲調解析 (P.67) を行うため、連続でCDを録音する場合、解析状況により **[WAIT]** と表示され録音を一時停止することがあります。解析状況を確認してください。 (P.68)

曲を選んで録音する (手動録音)

準備: デジタル録音モードを「SELECT」に設定する。

- 1 CDを入れ、録音
 - 2 リストから曲を選び、完了
 - **[完了]** (リモコン→「ビュー」)
 - 選んだ曲の録音を開始。
 - 複数の曲を選ぶこともできます。(もう一度選ぶと、解除)
 - 全曲選ぶとき **[全選択]** (リモコン→「青」)
 - 全曲解除するとき **[全解除]** (リモコン→「赤」)
- 録音中に、録音を中止するとき **[録音中止]**

音楽CDの録音について

- 本機の動作状態に応じて、約3倍速から最大約7倍速で録音されます。
- AACファイルに変換され、HDDに保存されます。
- アルバム/曲の情報は、Gracenoteデータベースから検索して保存されます。
- ナビゲーション画面表示中は、地図上に録音状態 (**[REC]**) が表示されます。
- CD-TEXT 情報のある音楽CDを録音しても、CD-TEXT 情報は保存されません。
- MP3/WMAファイルは、本機に録音できません。
- SDメモリーカードからは、MP3/WMAファイルを保存することができます。(P.124)
- 録音された音楽データが正しく再生されない (音飛びする) 場合などは、いったん音楽データを消去 (P.73) してから、再度録音してください。
- 保存 (録音) した音楽データは、著作権保護のため、バックアップを取ることはできません。
- 録音に関する制限事項は (P.153)