

オーディオメニューから
(P.62)

条件を選んで再生する(リピート/ランダム/スキャン)

①

設定

②

再生する条件を選ぶ

- 再生条件は選曲方法によって異なります。
- 条件は1つしか選べません。

繰り返し再生する(リピート)

- 全曲を繰り返し再生 [すべて]
- 再生中の曲を繰り返し再生 [1曲]
- 再生中のアルバムの曲を繰り返し再生 [アルバム]
- 再生中のプレイリストの曲を繰り返し再生 [プレイリスト]

順不同に再生する(ランダム)

選曲方法がフィーリングリンク・カテゴリ再生の場合はランダム再生できません。

- 全曲を順不同に再生 [すべて]
- 再生中のアルバムの曲を順不同に再生 [アルバム]
- 再生中のプレイリストの曲を順不同に再生 [プレイリスト]

曲を探す(スキャン)

各曲のサビ部分を再生し、1周すると、元の曲の先頭に戻ります。(サビスキャン)

- 再生中のアルバムの曲をスキャン [アルバム]
- 再生中のプレイリストの曲をスキャン [プレイリスト]
- サビ部分は、曲調解析(P.67)により決まるため、サビ以外の部分が再生されることもあります。
- SDメモリーカードから読み込んだ音楽データは、曲の先頭から再生されます。
- サビスキャンの再生時間を設定するとき(P.77)

解析状況

- 録音データの曲調解析(P.67)の状況が確認できます。
- 解析が終了すると、録音データを再生できます。
- 解析中の録音データがCD3枚分表示されているときは、新たに録音できません。CD1枚分の空きができるまでお待ちください。
- SDメモリーカードから保存した音楽データ(MP3/WMA)は、曲調解析されません。

録音データの解析状況を確認する

季節・場所・時間などに合わせて、ぴったりの曲をHDD MUSICから自動的に10曲選び、トークを交えつつ、ラジオの音楽番組のような雰囲気再生します。

オーディオメニューから(P.62)

Music Stylistの基本操作
Music Stylist再生画面

- 曲を頭出し(リモコン→「◀◀」「▶▶」)
- タッチし続けている間、早送り・早戻し(リモコン→「◀◀」「▶▶」押し続ける)

スナップエフェクターを再生(P.77)

お知らせ

- 10曲すべての再生が終了すると、再度曲を選び直して再生します。
- 録音されている曲が10曲未満の場合は、オープニングトークのみ行われます。
- トーク中に電源を切って再度電源を入れた場合は、途中のトークは再生せずに次の曲を再生します。
- 以下の音楽データは、Music Stylistでは再生されません。
 - ・MCDB情報(年代/カテゴリ)がない
 - ・「カテゴリ再生、Music Stylistで選曲」(P.72)が「しない」に設定されている
- 次のオープニングトークが始まると、それ以前の曲への頭出しはできません。
- 一度再生したトークへ頭出ししたとき、前回再生時とトーク内容が異なる場合があります。

Music Stylistの再生例

●オープニング



グッドモーニング! DJのTOGGYです。それでは、今朝はこの曲からスタート!

トークに連動しておすすめの曲が再生される。

●中締めトーク



こんな曲はいかがでしょう? Enjoy this track!

トークに連動しておすすめの曲が再生される。

●エンディング



早いもので、あと4曲でお別れです。お相手はTOGGYでした。ではまた!

トークに連動しておすすめの曲が再生される。

●次のオープニング



ミュージックスタイルリストDJのLILYです。暑中お見舞い申し上げます。

トークに連動しておすすめの曲が再生される。