

アルバム/曲の情報を編集する

アルバム名や曲名、アーティスト名などを編集できます。

HDD MUSIC 設定画面から
(P.70)

1 名称の編集

2 編集したいアルバムを探す

・アーティスト名から探す

[アーティスト順] ▶

・アーティストを選ぶ

・アルバムから探す

(録音日の新しい順)

[新しい順]

・ジャンルから探す

[ジャンル順] ▶

ジャンルを選ぶ

3 編集したいアルバム/曲を選ぶ



- アルバムを選ぶとき
- 曲を選ぶとき (表示されるリストから選ぶ)

お知らせ

- 手で文字・数字入力して更新したアルバム・曲の情報は、Gracenote データベースには反映されません。(同じCDを入れても、手で入力した内容は反映されません)

※1 全角16文字(半角32文字)まで。

※2 半角32文字まで。

※3 以下の準備が必要です。

1. Bluetooth対応の携帯電話を登録する(P.106)
2. プロバイダを設定する(P.112)
3. 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にする

※4 Music Stylistは

CN-HX900Dのみ

※5 音声認識機能では、この読みで曲を検索できます。(P.121)(CN-HX900Dのみ)

アルバムの情報を編集する

曲の情報を編集する

アルバムの名称を変更	1 編集 ▶	2 アルバム名を入力し、完了 ▶ ※1	3 完了 ▶
アーティストの名称を変更	1 編集 ▶	2 変更方法を選ぶ ● マニュアル入力する ▶ アーティスト名を入力し、完了 ▶ ● リストから選択する ▶ リストからアーティストを選ぶ	3 完了 ▶
アーティスト名の読みを変更	1 編集 ▶	2 アーティスト名を入力し、完了 ▶ ※2	3 完了 ▶
ジャンルを変更	1 編集 ▶	2 アルバムのジャンルを選ぶ	3 完了 ▶
カテゴリ再生、Music Stylist*4で選曲の対象にする	1 する / しないを選ぶ		2 完了 ▶
Gracenote データベースを使ってアルバム情報を変更	1 取得方法を選ぶ ● HDD内のデータベースから再取得するとき [内蔵データベース検索] ● 新譜などデータベースにない情報をインターネット経由で取得するとき(P.76)*3 [オンライン検索] ▶ [接続する] CN-HX900D CN-HW880D		2 登録 ▶
			3 完了 ▶
			手順①で検索結果が複数あるとき アルバムを選び、[登録] ● SDメモリーカードから読み込んだ音楽データのアルバム情報は取得できません。
トラック(曲)の名称を変更	1 編集 ▶	2 曲名を入力し、完了 ▶ ※1	3 完了 ▶
アーティストの名称を変更	1 編集 ▶	2 入力方法を選ぶ ● マニュアル入力する ▶ アーティスト名を入力し、完了 ▶ ● リストから選択する ▶ リストから選ぶ	3 完了 ▶
アーティスト名の読みを変更*5	1 編集 ▶	2 アーティスト名を入力し、完了 ▶ ※2	3 完了 ▶
アーティストの愛称読みを変更*5	1 編集 ▶	2 アーティストの愛称を入力し、完了 ▶ ※2	3 完了 ▶
			変更を反映する範囲を選ぶ
			● アルバム内の全曲 [全トラックに反映] ● 編集中の曲のみ [編集中のトラックのみ]
ジャンルを変更	1 編集 ▶	2 曲のジャンルを選ぶ	3 完了 ▶

HDD MUSIC 設定画面から (P.70)

アルバム/曲を消去する

- いったん消去すると、元に戻せません。消去は、慎重に行ってください。
- 消去中は、エンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなるおそれがあります。

- 1 消去 ▶
- 2 消去したい項目を探す
● アーティスト名から探す [アーティスト順]
● アルバムから探す [新しい順]
● ジャンルから [ジャンル順]
● HDD内の全曲 [全消去] (手順④へ)

- 3 消去したい項目を選び、消去 ▶
- 4 はい ▶

(カーソルの移動: リモコン→「▲」「▼」、決定: リモコン→「決定」)

[消去] (リモコン→「ビュー」)

- 複数の項目を選ぶこともできます。(もう一度選ぶと解除)

現在検索したリスト内の項目を全て選ぶとき

[全選択] (リモコン→「青」)

下の階層を表示するとき (項目未選択のときのみ)

お知らせ

- 消去した曲がプレイリスト(P.70)やお気に入り(P.67)にも登録されている場合は、プレイリストやお気に入りからも消去されます。
- CD録音中や曲調解析中は消去できません。

- 4 完了 ▶