

本機と携帯電話を接続する

通常、本機と携帯電話は自動的にBluetooth®接続されます。※

接続されない場合は、次の操作をしてください。

※ ハンズフリーの自動接続をONに設定して、携帯電話をハンズフリーの接続待機状態に設定している場合。

お知らせ

- Bluetooth Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
 - ・Bluetooth Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
 - ・オーディオがBluetooth Audioの状態では本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とハンズフリー用機器は自動的に接続されません。(いったんオーディオをBluetooth Audio以外に切り換えてください。しばらくすると、自動的に接続されます。)

- 携帯電話を待受画面にしないと、ハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は携帯電話を操作して電話をかけても(出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

オーディオメニューから
(P.62)

ハンズフリー

設定

ハンズフリー設定画面

自動接続
する

自動接続がOFFになっている場合、携帯電話が接続待機状態であっても接続されません。自動接続をONにしてください。

①

自動接続

- ハンズフリーの自動接続に対応している携帯電話を登録している場合、自動的に接続できるようになります。
- もう一度選ぶと自動接続をOFFにします。

お知らせ

- ハンズフリー用機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はハンズフリー用機器との接続を自動的に開始します。

手動で
接続する

携帯電話が自動接続に対応していない場合や自動接続でうまく接続されない場合は、下記の操作で接続してください。

- 自動接続をONに設定している場合(上記)、この操作は必要ありません。

①

接続



ハンズフリー通話するまえに

- 交通事故防止のため、なるべく安全な場所に停車してください。
- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりとお話してください。

待受中の操作

オーディオメニューから
(P.62)

ハンズフリー

ワンタッチダイヤルから発信する
(基本編 AUDIO P.7)

電話帳から発信する(基本編 AUDIO P.7)

ハンズフリー画面



ハンズフリー ダイヤル発信する
設定画面を表示 (基本編 AUDIO P.7)
(P.110)

履歴から発信する(基本編 AUDIO P.7)

電話をかける(基本編 AUDIO P.7)

交通/ナビ関連に発信する
(基本編 AUDIO P.7)

前回発信時の相手に発信する
(基本編 AUDIO P.7)