

音声で行き先を探す

CN-HX900D

「ピッ」と鳴ったら、音声案内に従ってお話してください。



発話

(リモコン→「発話」)

住所から

例：神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目2番地3号の場合
ピッと鳴ったら
お話してください

発話

住所検索

発話

神奈川県川崎市
麻生区万福寺

- 町名までを
発声する。

神奈川県川崎市麻生区万
福寺の続きの住所をどうぞ

発話

1の2の3

発話

セット

- 番地・号を「の」で
区切って発声する。

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

- 違う地点を検索した
とき：「次候補」と発声。

- 政令指定都市の場合、県名は省略できます。
- 住所を途中まで発声したときや正確に
検索できないときは、認識できた住所
までの地図を表示します。
- 正しく認識されないときは、都道府県か
ら号までを区切って発声してください。

電話番号 から※1

ピッと鳴ったら
お話してください

発話

電話番号検索

発話

00-0000
-0000

- 区切らずに発声する。

市外局番からどうぞ

目的地を検索するには
「検索」とお話ください

発話

検索

発話

セット

- 個人宅の番号のとき：ボイスコントロールを中止し、名字入力画面が表示されます。名字を入力し「完了」
を選ぶと、地図が表示されます。(P.35「電話番号で探す」の手順③へ)

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

- 電話番号は、1桁の数字の集まりとして
発声してください。
例：「123」のとき
○「いちにさん」
×「ひゃくにじゅうさん」

郵便番号 から※1

ピッと鳴ったら
お話してください

発話

郵便番号検索

発話

000-0000

郵便番号をどうぞ

目的地を検索するには
「検索」とお話ください

発話

検索

発話

セット

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

ジャンル から※1

例：東京都にある井の頭公園の場合
ピッと鳴ったら
お話してください

発話

ジャンル検索

発話

公園

- ジャンル名は、ジャンル
一覧表(P.162,163)の
● 付きの項目(施設ジャンル)
から選べます。

ジャンル名をどうぞ

公園の都道府県名を
どうぞ

発話

東京都

発話

井の頭公園

発話

セット

公園の施設名称を
どうぞ

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

周辺施設 から

ピッと鳴ったら
お話してください

発話

近くのコンビニ※2

発話

セット※3

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

※2 下記の6ジャンルのみ検索できます。

- ガソリンスタンド
- 駐車場
- コンビニエンスストア
- 銀行
- レストラン
- 郵便局

※3 違う地点を検索したとき：「次候補」と発声。

施設名 から

例：東京都としまえんの場合
ピッと鳴ったら
お話してください

発話

施設検索

発話

東京都
としまえん

都道府県名と施設名を
続けてどうぞ

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

発話

セット

- 違う地点を検索したとき：「次候補」と発声。

地図から

目的地や経由地に
設定したい場所の
地図を表示させる

発話

行き先設定

ピッと鳴ったら
お話ください

目的地をセットするには
「セット」とお話ください

発話

セット

- 地点が有料道路付近などの場合、
「〇〇上に目的地を設定しますか？」と
表示されます。そのときは、タッチ操作で
「設定する」/「他の道路」を選んでください。

※1 音声認識モード
(P.117)が「拡張」時
のみ。

お知らせ

- ルート設定済みのときは、最後の手順で「セット」ではなく、「行き先設定」/「経由地設定」のどちらかを発声してください。(経由地に設定したときは、次の経由地になります)