

音声で操作する

CN-HX900D

ナビゲーション

地図を切り換える※1

例: ノースアップ→ヘディングアップに切り換える
 例: ハイウェイマップに切り換える

発話 **ピット鳴ったら** ヘディングアップ
 お話してください

発話 **ピット鳴ったら** ハイウェイマップ表示
 お話してください

ポイントを登録する※1

準備: 登録したい場所の地図を表示する

■ 現在地を登録するとき 現在地を表示させる。
 ■ 現在地以外の場所を登録するとき 登録したい場所にカーソルを合わせる。

発話 **ピット鳴ったら** ポイント登録
 お話してください

登録ポイント呼び出す※1

登録ポイントに読みを登録する必要があります。

ピット鳴ったら お話してください

発話 **ママの勤め先※2**

目的地把をセットするには「セット」とお話してください

発話 **セット※3**

※2 登録ポイントに登録した読み (P.53)

ルート確認画面を表示する

発話 **ピット鳴ったら** ルート確認
 お話してください

● ルート確認画面 (P.42) が表示され音声認識が解除されます。タッチでルート確認画面を操作してください。

VICS情報を表示する※1

発話 **ピット鳴ったら** VICS (ピックス) 表示
 お話してください

● VICS 情報を受信していなかったり、情報がない場合は表示されません。

知りたいインフォを使う※1

知りたい情報を既定のコマンドで質問すると、答えを音声でお知らせします。
 ● コマンドの種類は (P.165)

例: 現在時刻を確認する
 発話 **ピット鳴ったら** 今、何時ですか?
 お話してください

例: 目的地までの時間を確認する
 発話 **ピット鳴ったら** 何時に着くの?
 お話してください

ランドマークを表示する

ピット鳴ったら お話してください

ランドマークのジャンル名をお話してください

発話 **ランドマーク表示**

ランドマークに関するコマンドは (P.162~163)

発話 **スペイン料理**

ハンズフリー

電話帳から電話をかける

準備: 通話先の音声認識を設定する (P.117)

ピット鳴ったら お話してください

電話帳に登録されている名称をお話してください

「発信」で電話をかけます

発話 **電話をかける**

発話 **〇山〇夫**

発話 **発信**

※3 ルート設定済みのときは、最後の手順で「セット」ではなく、「行き先設定」/「経由地設定」のどちらかを発声してください。(経由地に設定したときは、次の経由地になります)

オーディオ

画面を切り換える※1

■ オーディオ画面にするとき
 発話 **ピット鳴ったら** デジタルTV※4
 お話してください

■ ナビゲーション画面にするとき
 発話 **ピット鳴ったら** 現在地
 お話してください

※4 テレビ以外に切り換えたいときは FMラジオ・AMラジオ・CD・DVD・HDD Music・MUSIC Stylist・SD-Audio・Bluetooth Audio・iPod・PHOTO・VTR

TVのチャンネルを変える※1

発話 **ピット鳴ったら** チャンネルアップ※5
 お話してください

※5 逆順にチャンネルを変えたいときは「チャンネルダウン」

ラジオのチャンネルを変える※1

■ 順送りを選ぶとき
 ピット鳴ったら お話してください

■ 放送局名で選ぶとき
 ピット鳴ったら お話してください

発話 **シークアップ※6**

※6 逆順にチャンネルを変えたいときは「シークダウン」

発話 **NHK-FM**

DVDのチャプターを頭出しする※1

発話 **ピット鳴ったら** トラックアップ※7
 お話してください

※7 前のチャプターを頭出しするときは「トラックダウン」

音楽再生時に操作する※1

■ 曲を頭出しするとき (CD・MP3/WMA・HDD MUSIC・Music Stylist・SD-Audio・Bluetooth Audio・iPod再生中のみ)

ピット鳴ったら お話してください

発話 **トラックアップ※8**

※8 前の曲を頭出しするときは「トラックダウン」

■ アルバムやプレイリストを頭出しするとき (HDD MUSIC再生中のみ)

発話 **ピット鳴ったら** アルバム(プレイリスト)アップ※9
 お話してください

※9 前のアルバムやプレイリストを頭出しするときは「アルバム(プレイリスト)ダウン」

■ アーティストの名称や愛称で曲を切り換えるとき (HDD MUSIC再生中のみ)

発話 **ピット鳴ったら** ○△バンド※10 (アーティスト名)
 お話してください

※10 曲の情報に登録されているアーティストの読みまたは愛称読みを発声してください。

交通情報に切り換える※1

発話 **ピット鳴ったら** 交通情報
 お話してください

■ 交通情報をOFFにして元の画面に戻るとき
 再度「発話」を押し、「交通情報」と発声する

※1 音声認識モード (P.117) が「拡張」の場合のみ

音声認識

音声で操作する