

太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。  
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 自車位置が正しく表示されない? GPSマークが表示されない?

- ACC OFFの状態です車を移動した。  
(フェリーボート、駐車場のターンテーブルなど)  
→しばらく見通しのいい道路を走行する。(P.16)
- GPS衛星からの信号の誤差が大きいと、  
表示できない。  
→しばらく見通しのいい道路を走行する。(P.16)
- 障害物などがある間は、GPS信号が受信できない。
- GPSアンテナが、受信しにくい場所に付いている。  
→距離補正の精度(「学習レベル」)を確認する。  
(P.19)
- GPSアンテナのコードや、車速信号コード、中継  
コード、リバースコードなどが、正しく接続されて  
いない。(取付説明書)
- 地図モード画面になっている。→ **現在地** を押す。  
(基本編NAVI P.8)

## 車両情報が 設定できない?

- ルートが設定されている。  
→ルートを消去する。(P.45)

## SDメモリーカードに 保存したMP3/ WMAの音楽データが 再生されない?

- SDメモリーカードから直接再生  
できない。  
→本機に保存してから再生する。  
(P.124)

## CDの録音が すぐに始まらない?

- 連続で録音する場合、解析状況によりすぐに  
始まらないことがある。  
→録音データの解析状況を確認する。(P.68)

## 音が出ない?

- 音量を下げている、またはミュート「MUTE」  
(「MUTE」機能は **CN-HX900D** のみ)になっている。  
→音量を上げる。(P.16)
- 結露している。  
→しばらく放置してから使用する。(P.147)
- 各コードの接続(取付説明書)や「スピーカー選択」  
(P.21)の設定を確認する。



太字の項目の確認には、専門の技術と  
経験が必要です。  
安全のため、お買い上げの販売店に  
ご相談ください。

	こんなときは	ここをご確認ください
動作	電源が入らない	●車のエンジンがかかっていない。(「ACC ON」でも可)(P.16)
	本機が動作しない (エラー番号 30 ~ 33)	●本機の内部温度が異常に低いまたは高い。 →車内が適温になるまで待って、電源を入れる。 ヒーターの吹き出し近くなど、高温になる所に取り付けない。
	本機が動作しない (エラー番号 30 ~ 33 以外)	●何らかのメカエラーか動作エラーが発生している。 →エンジンをかけなおすかACC電源を入れ直す。または、 本機をリセットする。(P.147)それでも直らない場合は、 お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスセンター 相談窓口」に修理を依頼する。
	ナビゲーションユニット が温くなる	●長時間連続使用している。 →正常に動作する場合は、故障ではない。
	モニターの上下角度が 調整できない	●障害物などに当たっていたり、コードをはさみ込んでいる。
共通 画面 映像	リモコン操作ができない	●リモコンの電池の⊕⊖が逆、または消耗している。(P.15) ●リモコンを受信部に向けていない。(P.15) ●デジタルテレビの場合、受信異常により、操作ができなくなる 場合がある。 →いったんエンジンを切り(ACCをOFF)、再度かける(ACCをON)。
	画面が暗い/白っぽい/ 色が悪い/薄い	●「画質調整」が適切でない。 →「画質調整」を行う。(P.134)
	画面に赤、青、緑の点が 表示される	●液晶ディスプレイ特有の現象。 →故障ではない。
	映像が全く出ない/ ナビゲーションの 映像も出ない	●画面がOFFになっている。 → <b>AUDIO MENU 現在地</b> のいずれかを押す。(P.16) ●電源コードの接続誤りか、電源ヒューズが切れている。(取付説明書) →お買い上げの販売店に相談する。
	映像が出ない (音声は出る)	●サイドブレーキコードが外れている。(取付説明書) ●サイドブレーキを引いていない。
音声	ステレオのとき 左右の音が逆になる	●スピーカーコードの接続が誤っている。(取付説明書)
	前後左右いずれかの 音が出ない	●「バランス/フェーダー」の音量バランスがとれていない。(P.131) ●各コードの接続(取付説明書)や「スピーカー選択」(P.21)が誤っている。
	ビープ音が出ない (タッチパネル/リモコン操作時)	●操作音がOFFになっている。(P.130) ●「ナビ案内音量」が「0」になっている。(P.17)
	サラウンド効果が得られない	●サラウンド効果が無効な音源を再生している。 →音源の種類を確認する。(P.132) ●本機の音声を他の機器から出力している。 →サラウンド効果は得られない。
	オープニング画面表示中 での音大きい	●起動時の音量はナビゲーションの音量で出力される。 →ナビゲーションの音量を調整する。(P.17)
音が悪い/音が飛ぶ/ ノイズが多い	●ディスクが汚れている。(P.149) ●本機が、しっかりと取り付けられていない。 →角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと 取り付ける。(取付説明書) ●携帯電話などを本機の近くに置いている。 ●アースコードが、しっかりと車体の金属部に接続されていない。 (取付説明書)	