

こんなときは	ここをご確認ください
接続	本機に接続できない <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 対応機器を、本機に機器登録していない。(P. 78, 106) Bluetooth Audio用の機器が、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応していない。^{*1} ハンズフリー用の携帯電話が、HFP(Hands-Free Profile)に対応していない。^{*1} データ通信用の携帯電話が、DUP(Dial Up Network Profile)に対応していない。^{*1} <p>*1 機種により、未対応でも登録はされるが、接続はできない。</p>
	通話が途切れる／データ通信が切断される <ul style="list-style-type: none"> 携帯電話の受信状態が悪い。 Bluetooth 対応機器が、本機から離れすぎている。
	登録した Bluetooth 対応機器が自動的に本機と再接続されない <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 対応機器の Bluetooth 機能が有効になっていない。 Bluetooth 対応機器が省電力モードになっている。 <ul style="list-style-type: none"> →一定時間経過後、接続が自動解除される場合があるため、設定を変える。 Bluetooth 対応機器から、接続を解除している。 <ul style="list-style-type: none"> →Bluetooth 対応機器を操作し、再度本機と接続する。(P. 78, 106) それでも、接続できない場合は、対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、登録からやり直す。(P. 78, 106) Bluetooth 対応機器が操作待ちになっている。(機種によっては、接続のたびに確認操作が必要) 近くに、他の Bluetooth 対応機器や 2.4 GHz 帯使用機器がある。 <ul style="list-style-type: none"> →混信するため、他の機器を本機から離す。(P. 154) それでも混信する場合は、他の機器の電源を切る。 Bluetooth 対応機器が金属物に触れている。 Bluetooth 対応機器と本機の間に障害物がある。または本機から離れすぎている。 Bluetooth による自動接続に失敗することがある。 <ul style="list-style-type: none"> →Bluetooth 対応機器の電源を切り、再度電源を入れる。 それでも、接続できない場合は、対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、登録からやり直す。(P. 78, 106)
	音質が悪い (音がゆがむ／ノイズが出る) <ul style="list-style-type: none"> 近くに、他の Bluetooth 対応機器や 2.4 GHz 帯使用機器がある。 <ul style="list-style-type: none"> →混信するため、他の機器を本機から離す。(P. 154) それでも混信する場合は、他の機器の電源を切る。 携帯電話の受信状態が悪い。 Bluetooth 対応機器の電池残量が少ない。
ハンズフリー通話	機器登録した携帯電話でハンズフリー通話ができない <ul style="list-style-type: none"> 通話が携帯電話に切り換わっている。 <ul style="list-style-type: none"> →「通話転送」を選択し、通話音声をハンズフリーに切り換える。(基本編 AUDIO P. 8) 携帯電話が圏外か、マナーモードになっている。 <ul style="list-style-type: none"> (マナーモード時は機種により、本機から着信音が出力されない場合がある) 本機と携帯電話が接続されていない。(P. 106)(基本編 AUDIO P. 7) データ通信をしている。→データ通信を終えてから使う。
相手の名前が表示されない	携帯電話の電話帳を本機に読み込んでいない。(P. 110)

こんなときは	ここをご確認ください
Bluetooth	エコーやハウリングが起こる <ul style="list-style-type: none"> マイクがスピーカーに近すぎる。 <ul style="list-style-type: none"> →マイクをスピーカーから離す。 通話音量が大きすぎる。(P. 16)
	相手の声が聞き取りにくい <ul style="list-style-type: none"> 自分と相手が同時に発声した。通話音量が小さい。(P. 16)
	着信履歴から発信できない <ul style="list-style-type: none"> 番号非通知の相手にかけようとした。 国際電話の相手には、携帯電話の契約により発信できない場合がある。 携帯電話により、相手先の電話番号を本機に通知しないものがある。 <ul style="list-style-type: none"> →携帯電話の着信履歴から直接発信する。
	通話音量が大きすぎる／小さすぎる／通話しづらい <ul style="list-style-type: none"> マイクの近くまたは離れて話している。 マイクが正しく接続されていない。(取付説明書) エアコンの送風音をマイクが拾っている。→風量を弱くするか、止める。
	携帯電話を通話中、自動的にハンズフリー通話に切り換わる <ul style="list-style-type: none"> 機種により、本機接続中は自動的にハンズフリー通話になる。 <ul style="list-style-type: none"> →携帯電話で通話時は、携帯電話側から本機との接続を解除する。
	本機と接続中、携帯電話で通話できない <ul style="list-style-type: none"> データ通信をしています。→データ通信を終えてから使う。
	電話帳転送ができない <ul style="list-style-type: none"> プロバイダや各種サービスの設定が正しくない。(P. 112) ハンズフリー通話をしている。→通話を終えて再度接続する。(P. 114) 携帯電話が発信制限されている。または、携帯電話の受信状態が悪い。
	データ通信の接続に失敗する <ul style="list-style-type: none"> 携帯電話の受信状態が悪い。 回線が非常に混み合っている。→しばらくして、再度操作する。
	すぐに画面が更新されない <ul style="list-style-type: none"> 画像データが取得できていない。→再読み込みする。(P. 115)
	ブラウザで画面が正しく表示されない <ul style="list-style-type: none"> 自宅までのネットワーク上で異常が発生している。 <ul style="list-style-type: none"> →しばらくして再度操作する。 通信先の機器の電源が、入っていない。 本機が通信準備の状態にある。→しばらくして再度操作する。 GPS が受信できていない。(P. 118) <ul style="list-style-type: none"> →GPS から取得する現在時刻の情報が必要なため、情報を取得してから、再度操作する。
データ通信	正しく動作しない <ul style="list-style-type: none"> 「かえる通知」が携帯電話に送信できない^{*2}
	ライフィニティ機器の画面が更新されない ^{*2} <ul style="list-style-type: none"> 通信異常が発生している。→再読み込みする。(P. 115)
	ディモーラ録画できない ^{*2} <ul style="list-style-type: none"> →適合機種を確認する。(P. 105)
	ホームネットワークカメラに接続できない <ul style="list-style-type: none"> 接続時に入力するユーザー名とパスワードが間違っている。(P. 112) カメラ側の設定が正しくない。
	Bluetooth Audio 画面で操作できない (再生はできる) <ul style="list-style-type: none"> 対応機器が、AVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。 <ul style="list-style-type: none"> →対応していても、機種によりできない操作があり、その場合は、対応機器側で操作する。
Bluetooth Audio	Bluetooth Audio が使用できない <ul style="list-style-type: none"> データ通信をしています。→データ通信を終えてから使う。
	141～143ページの処置をしても問題が解決しない <ul style="list-style-type: none"> いったん車のエンジンを切って、再度かける。 いったん Bluetooth 対応機器の電源を切って、再度入れる。 適合機種を確認する。(P. 105) 登録を削除し、再度登録しなおす。(P. 78, 106) それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店に相談する。

※2 CN-HX900Dのみ