

# エラーメッセージ

太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。  
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

エラーメッセージの表示(50音順)	ここをご確認ください	
あ	アンテナの接続に不具合があります 接続をもう一度確認してください	●地上デジタルアンテナの接続に不具合がある。 →地上デジタルアンテナの接続を確認し、いったん、チャンネルを変える。 (チャンネルを変えないと、アンテナ電源にショートが発生したとき、その検出ができないため、アンテナの電源が切れず、故障の原因になる。)
	一定時間操作されなかったため要求が受け付けられませんでした*1	●ホームネットワークカメラ接続中に、無操作状態が続いた。 →再度、ホームネットワークカメラに接続する。(P.114)
	エラーが発生しました*1	●データ通信中に異常が発生した。→再読み込みする。(P.115) →いったん車のエンジンを切り、かけ直す。
	エラーが発生しました 録画予約を中断します*2	●録画時に、通信異常が発生した。→車のエンジンを切り、かけ直す。 ●ディーガの状態により、録画予約できない場合がある。 →ディーガの状態を確認する。 ●ディモラを退会している。
か	「かえる通知」を送信できませんでした*2	●かえる通知を受信する端末が、登録されていない。 ●自宅までのネットワーク上で異常が発生している。 →しばらくして再度操作する。
	該当の放送局が見つかりません*2	●録画希望の番組が、自宅で放送されていない。 (自宅のある都道府県に自車がいない場合など)
	高温のためデジタルテレビチューナーが動作できません	●チューナーが高温になっている。 →車内温度が下がるまで待って、電源を入れる。
	高温もしくは低温のため動作できません 適温になるまでしばらくお待ちください	●本機の内部温度が異常に低く(または高く)なっている。 →車内が適温になるまで待って、電源を入れる。 (ヒーターの吹き出し近くなど、高温になる所には取り付けられない。)
	これ以上フォルダを作成できません	●HDDに、十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去する。
	これ以上保存できません	
	最新のVICS情報はありません	●FM VICS チューナーの周波数設定が正しくない。 ●VICS ビーコンユニットの取り付け・配線が、正しくない。
	指定したファイルに異常があります	●パソコンで登録ポイントなどのデータを編集した時など、正しく読み込めないことがある。→異常のあるファイルを消去する。
取得可能なファイル件数を超過したファイルの取得を中断します	●おでかけスポット/おでかけプランのでの取得可能件数(各1100件)を超えている。 →不要なファイルを消去する。	
受信できません(0020)	●地上デジタル放送の受信レベルが低い。	
受信できません(E202)	●地上デジタル放送の電波を、受信できていない。	
受信できません(E203)	●地上デジタル放送の受信レベルが非常に低い。 ●放送休止のチャンネルを見ている。	
選択したファイルは登録ポイント用のファイルではありません	●指定したファイルの形式が、正しくない。	
走行中は操作できません	●サイドブレーキを引かずに、メニュー画面などの操作や地上デジタルTVなどへの切り換えをした。 →安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いて使用する。	
走行中は音声でお楽しみください	●サイドブレーキを引いているのにメッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが、正しく接続されていない。 →サイドブレーキの接続を確認する。	

\*1 CN-HX900D、CN-HW880Dのみ  
\*2 CN-HX900Dのみ

エラーメッセージの表示(50音順)	ここをご確認ください	
た	通信に失敗しました もう一度やり直してください*1	●データ通信中に異常が発生した。 →データ通信をいったん終える。(P.115) →車のエンジンを切り、かけ直す。 ●ホームネットワークカメラ →接続先カメラの電源が入っているか確認する。 →接続先カメラのURLアドレスおよびポート番号を確認する。(P.112) →接続先カメラがStrada対応バージョンにバージョンアップできているか確認する。(P.154)
	データ処理中のため、 現在ご利用になれません 再度やりなおしてください	●選局処理中または放送局データの更新中です。 →メッセージが消えてから再度操作する。
	デジタルチューナーが動作できません 販売店にご相談ください	●地上デジタルチューナーに異常が発生した。 →お買い上げの販売店に相談する。
	電源を入れ直すか、ハードリセット スイッチを押してください	●アンプに異常が発生した。 →本機をリセットする。(P.147)
は	配線の不良または機器の故障の可能性があります お買い上げの販売店 またはお近くのサービス 窓口にご相談ください	●配線の不良か機器の故障です。 →本機をリセットする。(P.147)それでも直らないときは、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼する。
	バッテリー電圧が低下しました	●バッテリー電圧が低い。 →バッテリー電圧を確認する。
	他のライフニティ機器に 登録済のため登録できません*2	●本機を、自宅以外のライフニティ機器でホーム登録している。 (本機に登録できるのは1つのみ)
	本機は、12V車専用です 24V車には使用できません 事故・故障の原因になります ので直ちに使用を中止し、 本機を取り外してください	●DC24V車に取り付けている。 →ACCをOFFにし、電源コードを抜いて本機を取り外す。
	目的地が遠すぎます 直線距離5000km以内に 目的地の変更をお願いします	●出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が、5000km以上になっている。 →目的地、経由地を5000km以内に変更する。(P.44)
	予約できませんでした*2	●自宅のディーガが録画中の場合などはディモラ録画できません。
や	予約できませんでした もう一度やり直してください*2	●番組リスト表示中に、無操作状態が続いた。 →再度、ディモラ録画する。(P.114)
	B-CASカードが正しく 挿入されていません 表裏または挿入方向を 確認してください	●B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されている。 →本機専用のB-CASカードを正しく挿入する。(P.15)
E	E1	●ディスクが次の状態になっている。 ・汚れている ・傷が付いている ・録音されていない
	E2	●裏返しになっている ・音楽用ディスクではない ・再生できないディスク