

# 基本操作

## オーディオを切り換える

トップメニュー



- オーディオをOFFにするとき → AUDIOをOFFする
- オーディオをONにするとき → AUDIOをONする
- オーディオ画面表示中にナビ画面に切り換えるとき → 現在地

### デジタルTV

### HDD MUSIC

### Music Stylist CN-HX900D

### DISC (CD, MP3/WMA, DVD)

### FM/AM

オーディオメニュー



タッチする  
(トップメニューに戻る)

### VTR

### PHOTO

### iPod

### Bluetooth® Audio

CN-HX900D CN-HW880D

### SD-Audio

# 音楽やラジオを 聴く

## HDD MUSIC

再生中の曲のリストを表示

録音データの解析状況を見る (解析中のみ)

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

選曲方法を選んで再生

HDD MUSIC 設定画面を表示

再生中の曲をお気に入りに登録

曲のテンポや曲調に合わせて静止画を再生 (スナップエフェクター) CN-HX900D

## MP3/WMA

### ディスクを挿入すると自動的に再生

曲情報/フォルダ情報を表示

MP3/WMA 設定画面を表示

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

選曲方法を選んで再生

## 音楽CD

### 音楽CDを挿入すると自動的に再生

録音を開始/中止 (デジタル録音モードが「SELECT」のときのみ表示)

CD設定画面を表示

曲のリストを表示

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

## SD-Audio

SD-Audio設定画面を表示

曲を頭出し

選曲方法を選んで再生

## iPod

再生/一時停止

iPod設定画面を表示

選曲方法を選んで再生

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

## Bluetooth Audio

CN-HX900D CN-HW880D

再生/一時停止

BLUETOOTH Audio設定画面を表示

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

手でBluetooth Audio機器と接続 (未接続時のみ)

## Music Stylist

CN-HX900D

曲のテンポや曲調に合わせて静止画を再生 (スナップエフェクター)

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

## FM/AM

リストから記憶された放送局を選ぶ

1秒以上タッチで、受信可能な放送局を自動的に記憶 (オートプリセット)

周波数を選ぶ (手動選局)  
1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まる (シーク選局)

自車位置の地域に応じた放送局リストを表示 (エリアモード)

FM/AMを切り換え