

HDDカーナビステーション

CN-HX 900D

CN-HW880D

CN-HW850D

取扱説明書 基本編

行き先を 探す



●タッチすると画面が動き(スクロール)、タッチしている間、動き続けます。

音楽や映像を楽しむときは
**取扱説明書 基本編
AUDIO/ハンズフリー編**
をご覧ください


- この基本編は、CN-HX900Dを例に操作を説明しています。
- リモコンの操作説明は、「AUDIO/ハンズフリー」編をご覧ください。
- ご使用前に、「安全上のご注意」(操作編 P.8~11)を必ずお読みください。

Panasonic®

1 車のエンジンをかける

(またはACCをONに)

- 本機の電源が入る。



CN-HX900D

OPEN 押す



- モニターが立ち上がる。

2 注意事項を確認し、**確認** **決定** タッチする

- 現在地画面(自車位置)を表示。

3 行き先を探す (P.2へ続く)

メニューから探す

MENU 押す

- ツートップメニューを表示。

地図から探す

現在地 押す

- 現在地画面を表示。

現在地以外の地点周辺の施設を探す

地図をタッチしてスクロール

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。(システムの起動準備中のため)
- ナビ案内音量の設定については(操作編 P.17)

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2009

YEFM263006 PF0409-0

NAVI
NAVIGATION 編