

安全上のご注意 P.6

はじめに P.10

使用上のお願い..... 10
 各部のなまえとはたらき..... 12
 別売のリモコンについて..... 14
 準備する(確認・設定)..... 16
 取り付け・配線を確認する..... 20
 初期設定をする..... 22
 起動パスワードを設定する..... 25
 ディスクの出し入れ..... 26
 SDメモリーカードの
 出し入れ・初期化..... 27
 メニュー画面の操作..... 28

ナビゲーション P.30

地図の紹介..... 32
 地図の見かた..... 35
 地図画面の操作..... 40
 現在地メニュー・地点メニューの操作... 42
 地図の表示のしかたを変更する..... 43
 ナビゲーションの設定をアレンジする
 (ストラダチューン)..... 44
 行き先までのルートを作るには..... 46
 行き先を探す..... 47
 ルートを探索する..... 55
 探索結果画面から確認・設定する..... 56
 ルートを変更する(ルートチューン)... 58
 ルートを確認する..... 60
 もう一度ルートを探索する(再探索)... 62
 ルート探索について..... 63
 ルート案内中に..... 65
 音声案内について..... 66
 場所を登録する(登録ポイント)..... 68
 迂回したいエリアを登録する
 (迂回メモリー)..... 71
 VICS情報を見る..... 72
 FM多重放送を見る..... 76
 広域避難場所を確認する..... 77

オーディオ P.78

オーディオの基本操作..... 80
 地上デジタルTVを見る..... 82
 HDD MUSICに録音する..... 91
 HDD MUSICを再生する..... 94
 Music Stylistを再生する..... 107
 DVDを再生する..... 108
 CD・MP3/WMAを再生する..... 112
 ラジオ(FM/AM)を聞く..... 114
 SD-Audioを再生する..... 115
 BLUETOOTH Audioを再生する.... 116
 iPodを再生する..... 119
 静止画(PHOTO)を再生する..... 121
 交通情報(TI)を聞く..... 125
 モニターを閉じたまま使う..... 126
 ナビゲーション画面に
 オーディオ映像を表示する..... 128

BLUETOOTH P.129

BLUETOOTH対応機器と
 組み合わせる..... 130
 携帯電話を本機に登録する..... 132
 ハンズフリーで通話する..... 134
 データ通信サービスを利用する..... 142

音声認識 P.146

音声認識の基本..... 148
 ナビゲーションに関するコマンド.... 150
 オーディオに関するコマンド..... 153
 ハンズフリーに関するコマンド..... 154

その他 P.155

■別売品
 別売品と組み合わせて使う..... 156
 ダウンロードキーを出力する..... 158

■設定
 利用に応じた設定に変える
 (各種設定)..... 159
 映像の設定を変える..... 165
 音響効果を変える..... 166

■故障かな!?
 よくあるお問い合わせ..... 168
 故障かな!?..... 169
 本機が正常に動作しないとき..... 182

■必要なとき
 文字入力のしかた..... 183
 お手入れ..... 184
 メディアの取り扱い..... 184
 再生できるディスクについて..... 185
 データ作成時の留意点..... 186
 SDメモリーカードについて..... 188
 iPodについて..... 188
 CD録音時の制限について..... 189
 MCDBについて..... 189
 Gracenote音楽認識サービス
 について..... 190
 地上デジタル放送について..... 191
 BLUETOOTHについて..... 192
 ナビゲーションシステムとは..... 193
 VICSについて..... 196
 地図データベースについて..... 198
 主要施設一覧表..... 202
 ジャンル一覧表..... 202
 コマンド一覧表..... 205
 DVD言語コード一覧表..... 206
 さくいん(50音順)..... 207
 さくいん(メニュー画面から)..... 210
 仕様..... 212
 商標について..... 214
 保証とアフターサービス..... 215