

各部のなまえとはたらき (CA-RM010D)

番組表
[デジタルTV]
● 番組表を見る

ジョイスティック/決定
● 項目の選択/決定
● 現在地メニュー/地点メニューを表示
● 地図をスクロールする

ビュー
● 地図表示変更メニューを表示する

[デジタルTV]
● 番組内容を見る

オーディオ
● オーディオ画面に切換
● オーディオメニューを表示
⊗ オーディオOFF

MENU
● ツートップメニューを表示

+VOL/-VOL
● オーディオの音量を調整

発話
910 890
ハンズフリー
● 電話に出る (着信中)
● 電話を切る (通話中)
● 電話に出ない (着信中)

910
● 音声認識を起動
⊗ 音声認識を中止

青・赤・緑・黄
● 項目の選択

データ
[デジタルTV]
● データ放送を見る (カーソルパネルは表示されません。)

戻る
● ひとつ前の状態に戻す

現在地
● 自転車位置 (現在地) を表示

広域/詳細
● 地図の縮尺を切換

リモコン操作のみ
ディスプレイ
DISP
● 現在地画面にオーディオの情報を一時的に表示/消去
[デジタルTV]
● 番組情報などを表示
● 約5秒後にチャンネル表示に切り換わります。(再度押すと、チャンネル表示を消去)

DVD
● 動作状態を表示/消去

オーディオコントロールボタン

HDD MUSIC Music Stylist*1	MP3/WMA *3
iPod CD DVD	△ ∇ フォルダの頭出し
MP3/WMA BLUETOOTH Audio*2	HDD MUSIC *3
⏪ ⏩ 頭出し	△ ∇ アルバム/プレイリストの頭出し
⏪ ⏩ ⊗ 早送り・早戻し	SD-Audio *3
SD-Audio	△ ∇ プレイリストの頭出し
⏪ ⏩ 頭出し	DVD/DVD-VR
FM/AM	△ ∇ プログラム/プレイリストの頭出し
⏪ ⏩ 選局する	FM/AM
⏪ ⏩ ⊗ オートプリセット	△ ∇ FM/AMを切り換える
デジタルTV	※1 910のみ
⏪ ⏩ 選局する	※2 910 890のみ
⏪ ⏩ ⊗ おでかけ	※3 890 860
⏪ ⏩ ⊗ おでかけ	リモコン操作のみ
⏪ ⏩ ⊗ おでかけ	
⏪ ⏩ ⊗ 再スキャン	

スライドカバーを開くと...

ホーム おでかけ
[デジタルTV]
● ホームモード/おでかけモードの切換
● ホームモード:
自宅周辺でのチャンネル設定
● おでかけモード:
旅行先などでのチャンネル設定

数字キー
● 数字の入力
[デジタルTV]
● 選局する
● 同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)がある場合、続けて押すと切り換わります。

リモコン操作について

ジョイスティックでタッチキーの選択・決定ができます。
例: 情報/設定 を選ぶ場合
① リモコンのジョイスティックを上下左右(決定)に動かして情報/設定 を選ぶ
② 決定 を押す

本体ボタン/タッチキーと同じなまへのボタンで操作できます。
例: 番組表 を選ぶ場合
リモコンの [番組表] を押す

タッチキーに表示されているボタンで操作できます。
例: 終了 を選ぶ場合
リモコンの [戻る] を押す

上記以外の操作は、本書では次のように説明しています。
例: P.84「番組内容を見る」の場合

番組内容を見る

番組内容画面

● **内容**: 番組内容画面に切換
● **属性**: 属性画面 (詳細な情報) に切換
● **今すぐ見る**: 今放送中の番組の画面に切換 (リモコン操作: 決定)

お知らせ
● デジタルTV表示中に、リモコンの [戻る] を押しても現在放送中の番組内容を表示できます。

お知らせ
● リモコンで操作できない場合は、タッチ操作してください。

はじめに
別売のリモコンについて