

<p>カメラスケール表示* リヤビューカメラ画面に、カメラスケール(車幅や距離感の目安)を表示する/しないを設定します。</p> <p>●お買い上げ時の設定：調整</p> <p>準備</p> <p>●サイドブレーキをしっかり引いてください。</p>	<p>調整/非表示を選ぶ</p> <p>(調整を選んだ場合) シフトレバーをリバース(R)に入れ、カメラスケールを調整する</p>  <p>角度連動 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。</p> <p>初期状態 お買い上げ時の設定に戻す。</p> <p>左角度 左側のカメラスケールの角度を調整する。</p> <p>右角度 右側のカメラスケールの角度を調整する。</p> <p>中心 カメラスケールの中心を調整する。</p> <p>幅 カメラスケールの幅を調整する。</p> <p>完了を選ぶ</p>												
<p>カメラ割込み* 車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときにカメラの映像を表示する/しないを設定します。</p>	<p>する/しないを選ぶ (お買い上げ時の設定：しない)</p> <p>完了を選ぶ</p>												
<p>カメラ画質調整* カメラ画面の画質を調整します。</p> <p>準備</p> <p>●サイドブレーキをしっかり引いてください。</p>	<p>調整するを選ぶ</p> <p>シフトレバーをリバース(R)に入れ、「明るさ」「コントラスト」「色あい」「色の濃さ」を調整する</p> <p>●調整範囲：-15 ~ ±0 ~ +15 (お買い上げ時の設定：±0)</p>												
<p>スピーカー選択</p> <p>●910</p> <p>下記の組み合わせはできません。 フロント：16 cm未満 センター：16 cm以上 リヤ：16 cm未満またはなし サブウーファー：なし</p>	<p>選択するを選ぶ</p> <p>スピーカーを選択する</p> <p>●説明：説明を表示</p> <table border="1" data-bbox="560 1005 918 1268"> <tr> <td>フロント</td> <td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)</td> </tr> <tr> <td>センター</td> <td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)</td> </tr> <tr> <td>910</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>リヤ</td> <td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>サブウーファー</td> <td>あり なし</td> </tr> </table> <p>(太字：お買い上げ時の設定)</p> <p>完了を選ぶ</p>	フロント	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)	センター	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)	910	なし	リヤ	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)		なし	サブウーファー	あり なし
フロント	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)												
センター	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)												
910	なし												
リヤ	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)												
	なし												
サブウーファー	あり なし												
<p>案内出力スピーカー ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定します。</p>	<p>設定するを選ぶ</p> <p>右前 / 右前+左前 / 左前のいずれかを選ぶ (お買い上げ時の設定：右前+左前)</p> <p>●試験：出力するスピーカーの確認</p> <p>完了を選ぶ</p>												

※別売のマルチカメラシステム(CY-MCRS71KDなど)を接続している場合に設定してください。

万一本機が盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報情報の漏洩を防ぐことができます。

●文字入力のしかた→P.183

- 設定する**
- 本機を取り付けた後、しばらく走行してからパスワードを設定してください。未走行の場合はパスワードを設定できません。
 - パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。(右記)
 - パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。お近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 1 ツートップメニュー(P.28)から**情報/設定**を選ぶ
 - 2 **各種設定**を選ぶ
 - 3 **システム設定**を選ぶ
 - 4 **設定**を選ぶ
 - 5 起動パスワードの**設定する**を選ぶ
●起動パスワード設定画面が表示されます。
 - 6 **設定**を選ぶ
 - 7 (すでに起動パスワードが設定されている場合のみ)
 - 1 **はい**を選ぶ
 - 2 現在のパスワードを入力し、**完了**を選ぶ
 - 8 パスワードのヒントの**設定方法**を選ぶ
 - 9 手順8で**マルチワードで設定**を選んだ場合
ヒントを入力し、**完了**を選ぶ
●全角12文字(半角24文字)まで
 - 手順8で**固定文より設定**を選んだ場合
ヒントを選ぶ
 - 10 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ
●全角12文字(半角24文字)まで
 - 11 パスワードのヒントとパスワードを確認し、**完了**を選ぶ

- 解除する**
- 他人に譲渡される場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。
- 1 起動パスワード設定画面(左記)から**解除**を選ぶ
 - 2 **はい**を選ぶ
 - 3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外された後に本機を起動した場合のみ、パスワード認証画面(下記)が表示されます。パスワードを入力してください。

- 1 ヒントを確認する
固有番号
・万一、本機が盗難にあった場合の確認用番号です。
ヒント
- 
- (パスワード認証画面)
- 2 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ
 - 3 **確認**を選ぶ
●ロックが解除され、本機が起動します。

■ 起動パスワードメモ欄
下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

パスワード