

DVD初期設定

1 画面をタッチしてタッチキーを表示させる

2 設定を選ぶ

- 設定メニューが表示されます。



3 初期設定を選ぶ

- DVD初期設定画面が表示されます。



● < >: ページの切換

4 各項目を設定する(右記)

お知らせ

- アスペクト切換および画質調整するには
→ P.165

■ 音声ダイナミックレンジについて

ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。

小さい音声が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。

設定する項目			設定	戻るを選ぶ	終了を選ぶ																
DVD 初期設定 1	音声 音声言語を設定する。	設定する を選ぶ	●「日本語」 ●「英語」 ●「フランス語」 ●「スペイン語」 ●「ドイツ語」 ●「イタリア語」 ●「オランダ語」 ●「その他」	戻るを選ぶ	終了を選ぶ																
	字幕 字幕言語を設定する。	設定する を選ぶ	「その他」を選んだ場合 言語コードを入力し、完了を選ぶ																		
	ソフトメニュー メニュー言語を設定する。	設定する を選ぶ	● DVD言語コード一覧表→P.206 ● 修正: 1文字削除																		
マルチアングルマーク マルチアングルマークを表示する/しないを設定する。			● 「する」... アングル切換が可能なときに、再生画面の右上に が表示されます。 ● 「しない」... マルチアングルマークは表示されません。																		
視聴制限 再生できるDVDを制限する。			暗証番号(4桁)を入力し、完了を選ぶ ● 修正: 1文字削除 ● お買い上げ時は暗証番号が設定されていません。はじめて視聴制限を設定するときに入力した4桁の番号が、暗証番号として設定されます。 ● 暗証番号を設定していない場合は、画面に「----」と表示されます。 ● 暗証番号を設定すると、視聴制限の設定を変更する際に暗証番号を入力する必要があります。 ● 暗証番号を忘れた場合には、修正を10回選ぶと暗証番号を解除できます。もう一度設定しなおしてください。	視聴制限レベルを選ぶ <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2~7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>子供向け</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>一般向け</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>成人向け</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table> ○ 視聴可 × 視聴不可		1	2~7	8	子供向け	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	一般向け	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	成人向け	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	戻るを選ぶ 終了を選ぶ
	1	2~7	8																		
子供向け	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																		
一般向け	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																		
成人向け	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																		
DVD 初期設定 2	音声ダイナミックレンジ 音声ダイナミックレンジ(左記)の圧縮率を設定する。 (ドルビーデジタル再生時のみ)	設定する を選ぶ	●「M A X」..... 圧縮しない、映画館そのままのモード。 ●「STANDARD」..... ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード。 ●「MINIMUM」..... 最も圧縮した、一般的なテレビ放送などに近いモード。	戻るを選ぶ 終了を選ぶ																	
	映像出力切換 ワイドサイズDVD再生時の映像サイズを設定する。	設定する を選ぶ	●「16:9(ワイド)」... 通常は「16:9(ワイド)」に設定してください。リヤモニターに4:3のモニターを接続した場合は設定を変更してください。 ●「4:3(レターボックス)」 ●「4:3(パンスキャン)」	戻るを選ぶ 終了を選ぶ																	