

PHOTOの基本操作

PHOTO画面



ひとつ前/次の静止画を表示

静止画を回転する

表示している静止画を
オープニングに設定する

- 1 **設定** を選ぶ
- 2 **オープニング画像にする** を選ぶ
- 3 **表示のさせかたを選び、登録** を選ぶ
 - **上下合わせ** : 静止画の縦横比はそのまま、上下幅を画面サイズに合わせて表示
 - **左右合わせ** : 静止画の縦横比はそのまま、左右幅を画面サイズに合わせて表示
 - **右90度回転** : 静止画を右に90度回転
 - **表示時間変更** : 選ぶごとに表示時間を変更
4秒 → 7秒 → 10秒
- 4 **はい** を選ぶ

お知らせ

- お買い上げ時の画面に戻すには、フォルダ画面 (P.123) からオープニングフォルダを選び、静止画を選びながらオープニング画像に設定 (上記) してください。

表示している静止画を本機に保存する
(SDメモリーカード内の静止画のみ)

- 1 **設定** を選ぶ
- 2 **HDDに保存する** を選ぶ
(P.121「ファイルを選んで保存する」手順5へ)

表示している静止画を消去する
(HDD内の静止画のみ)

- 1 **設定** を選ぶ
- 2 **消去する** を選ぶ
- 3 **はい** を選ぶ

スライドショーを楽しむ

スライドショーを選ぶ

- スライドショーを開始します。
- SDメモリーカード内の静止画表示中に開始すると、SDメモリーカード内の静止画が再生されます。
- HDD内の静止画表示中に開始すると、その静止画の入ったフォルダが再生されます。
- 静止画の容量が大きい場合、表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 全ての静止画を再生すると、PHOTO画面に戻ります。
- 終了するには、画面をタッチするか、リモコンの **戻る** または **電源** を押してください。

静止画を全画面表示する

全画面表示を選ぶ

- リモコンの **戻る** を押して前/次の静止画を表示できます。
- 終了するには、画面をタッチするか、リモコンの **戻る** または **電源** を押してください。

スナップエフェクターで再生するフォルダを選ぶ

910

指定フォルダ (P.95「表示させる静止画を設定する」) で再生するときのフォルダを設定します。

- 1 **オーディオメニュー (P.80) から PHOTO** を選ぶ
- 2 **HDD** を選ぶ
 - フォルダ画面が表示されます。
- 3 **編集** を選ぶ
- 4 **スナップエフェクター設定** を選ぶ
- 5 **設定したいフォルダを選び、完了** を選ぶ
 - 複数のフォルダを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
 - サンプル/オープニングフォルダは設定できません。
 - **全解除** : 選んだフォルダを全て解除

フォルダの名称を変更する

(HDD内の静止画のみ)

- 1 **フォルダ画面 (上記) から 編集** を選ぶ
- 2 **名称を変更する** を選ぶ
- 3 **名称を変更したいフォルダ** を選ぶ
- 4 **名称を入力し、完了** を選ぶ
 - 全角6文字 (半角12文字) まで
 - 文字入力のしかた → P.183

静止画を移動する

(HDD内の静止画のみ)

- 1 **フォルダ画面 (左記) からフォルダ** を選ぶ
- 2 **編集** を選ぶ
- 3 **移動する** を選ぶ
- 4 **移動したいファイルを選び、移動** を選ぶ
 - 複数のファイルを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
- 5 **移動先のフォルダ** を選ぶ
 - サンプル/オープニングフォルダには移動できません。
 - 1つのフォルダに最大100枚まで移動可能です。
- 6 **はい** を選ぶ