


ハンズフリー設定

- 1 オーディオメニュー(P.80)から **ハンズフリー** を選ぶ
- 2 **設定** を選ぶ
 - ハンズフリー設定画面が表示されます。
- 3 設定したい項目を選ぶ→右記へ



項目		設定		
ワンタッチ		「登録」→P.139「ワンタッチダイヤルを登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.139「ワンタッチダイヤルを削除する」へ		
音量設定	受話音量(P.135)	「大」/「小」で調整する(調整範囲: 1~9~14)		
	着信音量(P.135)			
画面設定	着信割り込み	「全画面」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、着信画面(P.135)が表示されます。 「簡易」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、ハンズフリー簡易着信画面(下記)が表示されます。		完了 を選ぶ
				
		●着信中に AUDIO を押すと、全画面表示されます。		
	自動着信応答	「する」...着信時に自動的に応答します。応答するまでの時間を設定してください。(1秒~5秒~60秒) 「しない」...着信時に自動的に応答しません。		
ACC-ON時のBLUETOOTH接続確認表示		「する」...本機の電源を入れたとき、「電話機選択」(下記)で選択されている携帯電話と、BLUETOOTH接続されたことを通知します。 「しない」...本機の電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。		
BLUETOOTH	BLUETOOTH電話設定	「登録」→P.132「携帯電話を本機に登録する」へ 「削除」→P.133「携帯電話の登録データを削除する」へ		
	BLUETOOTHパスキー	「変更」→P.133「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ		
電話帳		「電話帳転送」→P.138「携帯電話の電話帳を転送して登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.138「電話帳の登録を削除する」へ		
セキュリティ	ロックNo.変更	変更 を選ぶ	現在設定しているロックNo.(4桁)を入力し、 完了 を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000)	新しく設定したいロックNo.(4桁)を入力し、 完了 を選ぶ
	電話帳/発着信履歴制限	「する」...下記の機能を動作しないように設定します。 ・電話帳機能 ・ワンタッチダイヤル機能 ・発着信履歴機能 ・発信/着信時の相手の名称表示 ・電話機詳細情報表示 ・ロックNo.の変更 「しない」...上記に記載している機能の制限を解除します。		現在設定しているロックNo.を入力し、 完了 を選ぶ
電話機選択		→P.133「接続する携帯電話を変更する」へ		

BLUETOOTH ハンズフリーで通話する