

	地図を切り換える※1	ルート確認画面を表示する	地図にVICS情報を表示する※1
	例: ノースアップ→ヘディングアップに切り換える	例: ハイウェイマップに切り換える	
操作	[発話] を押す	[発話] を押す	[発話] を押す
	ピッと鳴ったらお話しください	ピッと鳴ったらお話しください	ピッと鳴ったらお話しください
	[「ヘディングアップ」]	[「ハイウェイマップ表示」]	[「ルート確認」] ● ルート確認画面 (P.60) が表示され音声認識が解除されます。タッチで操作してください。
			[「VICS(ピックス)表示」] ● VICS情報を受信していません。情報が表示されません。

	地図にランドマークを表示する	ポイントを登録する※1	登録ポイント呼び出す※1	知りたいインフォ機能を使う※1
		準備 ● 設定したい地点をスクロールで表示させてください。	準備 ● 登録ポイントに読みを登録してください。(P.69)	例: 現在時刻を確認する
1 操作	[発話] を押す	[発話] を押す	[発話] を押す	[発話] を押す
	ピッと鳴ったらお話しください	ピッと鳴ったらお話しください	ピッと鳴ったらお話しください	ピッと鳴ったらお話しください
	[「ランドマーク表示」]	[「ポイント登録」]	[「○×さんの家」※2]	[「今、何時ですか?」]
2 操作	[発話] を押す		[発話] を押す	
	ランドマークのジャンル名をお話しください		目的地をセットするには「セット」とお話しください	
	[「スペイン料理」]		[「セット」※3]	
備考	● ランドマークに関するコマンド → P.202~204	● 現在地もポイント登録できます。	※2 登録ポイントに登録した読み → P.69 ※3 ルート設定済みのときは、「セット」ではなく、「行き先設定」/「経由地設定」のどちらかを発声してください。(経由地に設定したときは、次の経由地になります)	知りたいインフォとは知りたい情報を既定のコマンドで質問すると、答えを音声でお知らせします。 ● 知りたいインフォ機能に関するコマンド → P.205

	ナビゲーション画面とオーディオ画面を切り換える※4	デジタルTVのチャンネルを変える※4	DVDのチャプターを頭出しする※4
	■オーディオ画面に切り換える	■ナビゲーション画面に切り換える	
操作	[発話] を押す	[発話] を押す	[発話] を押す
	ピッと鳴ったらお話しください	ピッと鳴ったらお話しください	ピッと鳴ったらお話しください
	[「デジタルTV」]	[「現在地」]	[「チャンネルアップ」]※5
備考	● オーディオの切替に関するコマンド → P.205		※5 逆順にチャンネルを変えるときは「チャンネルダウン」
			※6 前のチャプターを頭出しするときは「トラックダウン」

	音楽再生時に操作する※4	交通情報(TI)に切り換える※4
	■曲を頭出しする※7	■アーティストの名称や愛称で曲を切り換える※11
操作	[発話] を押す	[発話] を押す
	ピッと鳴ったらお話しください	ピッと鳴ったらお話しください
	[「トラックアップ」]※8	[「アルバム(プレイリスト)アップ」]※10
	※7 下記のオーディオ再生時のみ可能です。 ・CD ・MP3/WMA ・HDD MUSIC ・Music Stylist ・SD-Audio ・BLUETOOTH Audio ・iPod	※10 前のアルバムやプレイリストを頭出しするときは「アルバム(プレイリスト)ダウン」
備考	※8 前の曲を頭出しするときは「トラックダウン」	※11 HDD MUSIC再生時のみ可能です。 ※12 曲の情報(P.100)に登録されているアーティスト読みまたは愛称読み
		交通情報をOFFにするには再度[発話] を押し、「交通情報」と発声する

	ラジオのチャンネルを変える※4	
	■順送りで選ぶ	■放送局名で選ぶ
操作	[発話] を押す	[発話] を押す
	ピッと鳴ったらお話しください	ピッと鳴ったらお話しください
	[「シークアップ」]※13	[「NHK-FM」]
備考	※13 逆順にチャンネルを変えるときは「シークダウン」	