

ETC車載器と接続して使う

DSRC車載器接続時(P.157)も同様の操作を行えます。

ETC車載器からの情報に連動して、本機から料金案内などを行います。また、料金所で支払った料金のリストを見ることができます。

- ETC車載器を本機に接続するには、別売のETC車載器接続コードが必要です。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ETC車載器とDSRC車載器は同時に接続しないでください。
- ETC車載器接続時は、カードを挿入すると地図画面に**ETC**と表示されます。
- ETC拡大図表示を「する」に設定してください。(P.161)

ETC車載器を本機に接続すると、ETC車載器側の機能が一部制限されます。

- ETC車載器の一部のボタンは操作できません。
- ETC車載器からの音声案内は行いません。ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、下記のようなときは、ETC車載器から音声案内されます。
 - ・ ETCカードを挿入したままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき
 - ・ ETCカードを挿入したままエンジンを切った(ACCをOFFにした)とき

ETC拡大図が表示されないETC料金所について

- 新しく設置されたETC料金所などでは、ETC拡大図が表示されない場合があります。そのときは、音声案内のみ行います。

お知らせ

- ETCゲートを通過してすぐに右左折するルートを通る場合などは、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲート通過できません。」と音声案内されます。料金所に進入している場合、停車して料金所の係員の指示に従ってください。
- 表示金額は、割引などにより実際に請求される金額とは異なる場合があります。
- ETC車載器(CY-ET909D/KDなど)やDSRC車載器(CY-DSR1000D)を接続すると、ETCカードの有効期限が切れる月または有効期限切れのとき、音声と画面表示でお知らせします。例：「カードの有効期限が近づいています」「カードの有効期限をお確かめください」

料金履歴を見る

メニュー画面「情報」(P.28)から**ETC料金表示**を選ぶ

- ETC履歴情報画面が表示されます。(履歴100件まで)



- **最新**：日付の新しい順に5件表示
- **詳細**：料金履歴の詳細を表示
- **▲ ▼**：ページの切替
- 100件を超えると古い順に消去されます。
- 件数が多いと、表示に時間がかかります。

お願い

- 料金所付近では、料金履歴を確認しないでください。**ETC料金表示**を選んでETC履歴情報画面(上記)が表示されるまでは、ETC車載器は路側アンテナと通信できません。料金所で開閉バーが開かず、事故の原因になります。

DSRC車載器と接続して使う

DSRCは、ETCとして有料道路で料金の自動支払いと通行ができるほかに、画像や音声によるVICSの情報提供サービスを受けることができます。

- DSRC車載器を本機に接続するには、別売のDSRC車載器・カーナビゲーション接続コード(CA-DC10D)が必要です。
- ETC車載器とDSRC車載器は同時に接続しないでください。

■ 道路上における情報提供サービス

DSRC路側機(道路に設置される無線基地局)より5.8 GHz VICS情報を受信すると、情報の内容を画像や簡易図形などでわかりやすく表示したり、音声で通知したりします。(P.72)

■ DSRCアップリンク

アップリンクとは、DSRC車載器に関する情報やナビゲーションで収集した情報(走行位置情報など)をDSRC路側機へ送信することをいいます。送信された情報は、道路交通情報の提供などに活用されます。

- 走行開始地点など、個人情報に関わる情報は収集されません。
- DSRCアップリンクする/しないの設定 → P.162

■ ETC機能

ETC車載器を本機に接続したときと同様の操作を行えます。(P.156)

- ETCカードまたはETC一体型クレジットカードをご使用ください。それ以外のカード挿入すると、「カードが読めません」と音声案内されます。

お知らせ

- 将来サービスが予定されている決済サービス(有料駐車場やドライブスルーなどの料金をICクレジットカードで決済するシステム)については、本機のバージョンアップによる対応を検討しています。

車載用カメラに切り換える

別売のマルチカメラシステム(CY-MCRS71KDなど)を接続すると、必要に応じてカメラの映像を切り換え、自車周辺の様子を確認できます。

- マルチカメラシステムを本機に接続するには、別売のマルチカメラ接続コード(CA-LM750D)が必要です。

準備

- カメラスケール表示を設定してください。(P.24)
- カメラ割込みを「する」に設定してください。(P.24)

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- リヤビューカメラの映像が表示されます。



- 別のカメラの映像に切り換えたい場合は、切り換えスイッチ(マルチカメラに付属)を押してください。

お願い

- カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」以外に入れているときでも、切り換えスイッチを押すとカメラの映像に切り換わります。(約60秒間何も操作しないと、もとの画面に戻ります。)
- 画面OFF設定(P.164)が「パワーOFF」時でも、自動的に電源が入り、映像が表示されます。
- カメラ映像が見にくいときは、カメラの画質を調整してください。(P.24)
- **910**

モニターを収納しているときは、車のシフトレバーを「R」に入れても自動的に立ち上がりません。