

## 別売品と組み合わせて使う

### ビデオカメラと組み合わせる

オーディオメニュー(P.80)から**VTR**を選ぶ

- ビデオカメラなどの映像が表示されます。

### 2台目のモニターと組み合わせる

2台目のモニターに、本機のオーディオの映像が表示されます。(デジタルTV、DVD、VTRのみ)

例：

本機にナビゲーション画面を表示したまま、2台目のモニターでオーディオの映像を表示する。

オーディオ画面表示中に

**現在地**を押す

[本機]



- ナビゲーション画面が表示されます。

[2台目のモニター]



- 選んだオーディオを表示します。
- 2台目のモニターは、本機を接続した入力モード(「ビデオ入力」など)に切り換えてください。

## ダウンロードキーを出力する

当社サイトからのナビゲーションのバージョンアップデータなどを、ダウンロードする際に必要になる場合があります。

1 メニュー画面「データ」(P.28)から**SD読み/保存**を選ぶ

- SDメモリーカード読み込み/保存画面が表示されます。

2 **SDメモリーカードへ保存する**を選ぶ

3 **ダウンロードキー出力**を選ぶ

- 保存されるファイル名：  
update\_info\_\*\*\*\*\*.dat  
(「\*\*\*\*\*」部は、機種によって異なります。)

## 利用に応じた設定に変える(各種設定)

### 各種設定画面を表示する

1 ツートップメニュー(P.28)から**情報/設定**を選ぶ

2 **各種設定**を選ぶ

- 各種設定画面が表示されます。

3 設定したい項目を選び、設定する

- 下記の設定項目一覧表から設定したい項目のページをご覧ください。

- : ページ切替

### 設定の説明を見る(ヒントモード)

1 各設定画面から を選ぶ

- は、「画面の明るさ」画面では表示されません。

2 説明を見たい設定項目上の **▼** を選ぶ

- 選んだ設定の説明が表示されます。

- : ページ切替

- 戻る : ヒントモードを解除

### 設定項目一覧表

設定項目	ページ	設定項目	ページ	設定項目	ページ
画面の明るさ	160	初期設定2	24	オーディオ設定	163
地図表示設定1		カメラスケール表示		ナビミュート	
地図表示設定2		カメラ割込み		スピーカー出力レベル	
地図表示設定3		カメラ画質調整		スピーカーディレイ	
地図表示設定4	161	スピーカー選択		サブウーファー出力	
探索設定		案内出力スピーカー		圧縮オーディオ高域補完	
初期設定1	22	案内設定1	161	通信設定	142
取付角度		交差点拡大図表示		プロバイダ	
車両情報		ハイウェイ分岐図表示		<b>910 890</b>	
昼夜切替		ETC拡大図表示		おでかけストラダ	
ステアリングスイッチ設定		ルートガイド自動表示		<b>910 890</b>	
		レーンリスト自動表示		ホームネットワークカメラ	
		目的地方向直線表示		<b>910 890</b>	
		案内設定2		ライフィニティ <b>910</b>	
		踏切案内		ディモラ <b>910</b>	
		合流案内		システム設定1	164
		カーブ案内		時計表示	
		レーン案内		音声ガイド	
		事故多発地点案内		操作音	
		案内設定3	162	音声認識モード切替	
		到着予想時刻		<b>910</b>	
		ハートフル音声		音声認識ガイド音声	
		居眠り防止案内		<b>910</b>	
		他モード時の案内		システム設定2	
		VICS設定1		ETCカード未挿入警告	
		渋滞・混雑表示		画面OFF	
		渋滞なし表示		起動パスワード	
		規制情報表示		ミュートボタン	
		駐車場情報表示		<b>910</b>	
		渋滞規制音声案内		モニター自動開閉	
		VICS設定2		<b>910</b>	
		割込み表示時間		サブディスプレイ表示	
		図形情報割込み表示		<b>910</b>	
		文字情報割込み表示		システム設定3	
		DSRC優先情報割込み表示		車速補正係数	
		DSRC一般情報割込み表示		車速/パルス検出レベル	
		DSRCアップリンク		各種設定リセット	
				システムの初期化	