

**自転車マークが表示されない**

- 地図モード画面になっている。  
→ **「現在地」** を押してください。(P.35)

**自転車位置が正しく表示されない  
GPSマークが表示されない**

- ACC OFFの状態です。移動した。(フェリーボート、駐車場のターンテーブルなど)  
→ しばらく見通しのいい道路を走行してください。(P.17)
- GPS衛星からの信号の誤差が大きいと、表示できない。  
→ しばらく見通しのいい道路を走行してください。(P.17)
- 障害物などがなく確認してください。
- **GPSアンテナが、受信しにくい場所に付いていないか確認してください。**(取付説明書)
- 距離補正が完了していない。  
→ 距離補正の精度(「学習レベル」)を確認してください。(P.21)
- **GPSアンテナのコードや、車速信号コード、中継コード、リバースコードなどが、正しく接続されているか確認してください。**(取付説明書)

**車両情報が設定できない**

- ルートが設定されている(ルート案内中・ルート案内中止時)と、車両情報を設定できない。  
→ ルートを消去してください。(P.46)

**SDメモリーカードに保存したMP3/WMAの  
音楽データが再生されない**

- SDメモリーカードからMP3/WMAの音楽データは直接再生できない。  
→ 本機に保存してから再生してください。(P.93)

**CDの録音がすぐに始まらない**

- 連続で録音する場合、解析状況によりすぐに始まらないことがある。  
→ 録音データの解析状況を確認してください。(P.95)

**音が出ない**

- 音量を下げています。  
→ 音量を上げてください。(P.18)
- ミュート(MUTE)になっています。  
→ ミュートを解除してください。(P.18)
- 結露しています。  
→ しばらく放置してから使用してください。(P.182)
- 「スピーカー選択」の設定を確認してください。(P.24)
- **各コードの接続を確認してください。**(取付説明書)

**電源・共通**

	内容	ページ
動作	<b>電源が入らない</b> 車のエンジンがかかっていない。 ● エンジンをかけて(ACCをONにして)ください。	—
	<b>本機が動作しない(画面右下にエラー番号30~33が表示される)</b> 本機の内部温度が異常に低いまたは異常に高い。 ● 車内温度が適温になるまで待って、電源を入れてください。 <b>ヒーター吹き出し口の近くなど、高温になるところには取り付けしないでください。</b>	—
	<b>本機が動作しない(画面右下に30~33以外のエラー番号が表示される)</b> 何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。 ● 車のエンジンをかけなおすか、ACCをONに入れなおしてください。 ● 本機をリセットしてください。 ● <b>それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。</b>	182
	<b>本機が温くなる</b> 長時間連続して使用している。 ● 正常に機能している場合は、故障ではありません。	—
	<b>モニターの上下角度が調整できない</b> 障害物などに当たっていたり、コードを挟み込んでいないかを確認してください。	—
	<b>リモコン操作ができない</b> リモコンの電池が消耗、または⊕⊖が逆に挿入されている。 ● 電池を交換してください。 ● 電池の⊕⊖を正しく挿入してください。 リモコンが受信部に向けられていない。 ● 受信部に向けて操作してください。	12、13
	デジタルTVの場合、受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 ● <b>いったんエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再度エンジンをかけて(ACCをONにして)ください。</b>	—
	<b>映像が暗い/白っぽい/色あいが悪い/色が薄い</b> 画面の明るさ設定/画質調整が適切でない。 ● 画面の明るさ設定/画質調整を行ってください。	160、165
	液晶ディスプレイが高温になっている。 ● 液晶ディスプレイの温度が下がるまで待って、電源を入れてください。	—
	<b>画面に赤、青または緑の点が表示される</b> 液晶ディスプレイ特有の現象です。(故障ではありません。)	—
画面/映像	<b>モニターに何も表示されない/ナビゲーションの映像が表示されない</b> 画面がOFFになっている。 ● <b>「AUDIO」 「MENU」 「現在地」</b> のいずれかを押してください。	17
	<b>電源コードの接続をご確認ください。</b> 電源コード/電源コネクタのヒューズが切れている。 ● <b>お買い上げの販売店にご相談ください。</b>	取付説明書
	<b>音声は出るが、映像が出ない</b> 画面がOFFになっている。 ● <b>「AUDIO」 「MENU」 「現在地」</b> のいずれかを押してください。	17
	サイドブレーキを引いていない。 ● <b>サイドブレーキを引いてください。</b> <b>サイドブレーキコードの接続が外れていないか確認してください。</b>	取付説明書