

オーディオ (デジタルTV)		
	内容	ページ
映像 / 音声	映像も、音声も出ない 本機が異常に高温になっている。 ●車内の温度を下げてから、本機の電源を入れなおしてください。 miniB-CASカードが正しく挿入されていない。 ●B-CASカードテストを実行して確認してください。	— 89
	電源を入れても映像がすぐに出ない 本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合があります。(故障ではありません。)	—
	●映像や音声がでない(ときどき出なくなる) ●映像が静止する(ときどき静止する) 車のある場所や方向により受信状態が変化します。	—
	車両の搭載機器(電動ドアミラー、パワーウィンドウ、エアコン、HIDランプなど)の動作によってノイズが発生し、アンテナレベルが低下することがあります。	—
	自動車/バイク/高圧線/ネオンサイン等の近くを車が通過したとき、アンテナレベルが低下することがあります。	—
	受信状態の良くないときに、受信モードが「地上D」になっている。 ●受信モードを「自動切換」または「ワンセグ」に切り換えてください。	86
	地上デジタル放送が受信できない/受信状態が悪い 地上デジタル放送の放送エリア外にいる場合、受信できません。また、受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できない場合があります。 ホームモード/おでかけモードが正しく設定されているか確認してください。	— 86
	地上デジタルアンテナの接続を確認してください。	取付説明書
	オート中継局サーチの切り換えが遅い 地上デジタルアンテナが4本接続されているか確認してください。	取付説明書

オーディオ (HDD MUSIC)		
	内容	ページ
録音	録音音質の切り換えができない CDダイレクト録音中/曲調解析中である。 ●デジタル録音モードを「SELECT」にして録音を中止してください。 ●解析状況を確認してください。	91, 92 95
	CDを挿入しても、録音音質設定画面が表示されない 録音音質自動表示が「しない」になっている。 ●「する」に設定してください。	91
	HDDに録音可能な空き領域がない。	21, 91
	録音済みのCDを挿入した。	—
	警告画面(P.17)を消去前にCDを挿入した。	—
	CD挿入直後に操作を行った。 ●CD挿入後、録音音質設定画面が表示される前に操作を行うと、録音音質設定画面が表示されない場合があります。	—
	CDから録音した曲が再生されない 曲のファイルが破損している。 ●再生されない曲を削除し、再度CDから録音してください。	92, 99
	SDメモリーカードから保存したMP3/WMAファイルが再生されない MP3ファイル以外のデータに拡張子「MP3」を付けた。 WMAファイル以外のデータに拡張子「WMA」を付けた。 サンプリング周波数・ビットレートが正しくない。	— — —
	MP3/WMAファイルが破損している。 ●MP3/WMAファイルを作りなおしてください。 ●再生されない曲を削除し、再度保存してください。	— 93, 99

オーディオ (HDD MUSIC)		
	内容	ページ
動作 (続き)	再生したい順番どおりに再生されない SDメモリーカードの音楽データは、50音順に並べ替えて本機に保存されます。 ●パソコンでファイル名を作成する際に、ファイル名の頭に「01」～「99」と入力することで、順番を設定できます。	—
	録音した音楽CDのアルバム名/曲名が表示されない 新譜などのため、Gracenoteデータベースにタイトル情報がない。 ●タイトル検索ソフトを使用してタイトル情報を取得してください。 ●BLUETOOTH対応の携帯電話を使用して、オンラインでタイトル情報を取得してください。(910 890)	104 106
表示	曲のリスト画面で、アルバム名/曲名が途中でしか表示されない SDメモリーカードから保存した音楽のアルバム名/曲名が長い。 ●アルバム名/曲名は半角32文字(全角16文字)以内になしてください。	—
	SDメモリーカードから保存した音楽の曲情報(ID3 Tag/WMA Tag)が正しく表示されない/途中でしか表示されない ファイルにID3 Tag/WMA Tagが添付されていない。 ●エンコーダソフトでID3 Tag/WMA Tagを添付してください。 ID3 Tag/WMA Tagが長い。 ●ID3 Tag/WMA Tagは、半角24文字(全角12文字)以内になしてください。	— —

オーディオ (DVD)		
	内容	ページ
動作	タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	—
	設定した字幕言語/音声言語/アングルが切り換わらない 複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り換えられません。 ●トップメニューなどで切り換えたり、特定の映像のみアングルなどを切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
	DVD初期設定で設定した字幕言語/音声言語で再生されない 設定した字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、設定どおりの字幕/音声で再生されません。 ●トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
	メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない 「ソフトメニュー」でメニュー言語の設定を確認してください。	110
	ディスクを挿入しても再生できない ディスクを正しい面で挿入しなおしてください。 再生できるディスクを使用してください。	26 185
	ディスク挿入後、またはDVDに切り換えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	—
	再生中に小さい音が聞き取りにくい 「音声ダイナミックレンジ」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。	110
	DVD再生の音量が小さい 音楽CDとDVDの録音レベルには差があります。 ●DVD再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください	18
	音質が悪い(音がとぶ) ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 ●角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	184 取付説明書