

こんなメッセージが出たときは	
	内容
さ	<p>受信できません (E203) 地上デジタル放送の受信レベルが非常に低い。または、放送が休止している。</p> <p>選択したファイルは登録ポイント用のファイルではありません ファイルの形式が正しくない。(P.70)</p> <p>● 走行中は操作できません ● 走行中は音声でお楽しみください サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、デジタルTV/DVDなどを見ようとした。 ● 安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。</p>
た	<p>通信に失敗しました もう一度やり直してください 910 890 データ通信中に異常が発生した。 ● データ通信をいったん終了してください。(P.144) ● いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。 ホームネットワークカメラの場合、下記を確認する。 ● 接続先カメラの電源が入っているか ● 接続先カメラのURLアドレスおよびポート番号を正しく入力しているか(P.143) ● 接続先カメラがStrada対応バージョンにバージョンアップされているか(P.131)</p> <p>データ処理中のため、現在ご利用になれません 再度やりなおしてください 選局処理や放送局データの更新を行っている。 ● メッセージが消えてから、再度操作を行ってください。</p> <p>デジタルチューナーが動作できません 販売店にご相談ください 地上デジタルTVチューナーに異常がある。 ● お買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p>電源を入れ直すか、ハードリセットスイッチを押してください アンプに異常が発生した。 ● 本機のリセットスイッチを押してください。(P.182)</p>
は	<p>配線の不良または機器の故障の可能性があります お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください リセット(P.182)しても正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。</p> <p>バッテリー電圧が低下しました バッテリー電圧が低い。 ● バッテリー電圧を確認してください。</p> <p>他のライフニティ機器に登録済のため登録できません 910 本機を自宅以外のライフニティ機器でホーム登録している。(別荘など自宅以外でライフニティ契約していても、本機で登録できるのは1つのホーム登録のみです。)</p> <p>本機は、12V車専用です 24V車には使用できません 事故・故障の原因になりますので直ちに使用を中止し、本機を取り外してください DC24V車に取り付けている。 ● ACCをOFFにしたあと、電源コードを抜いて本機を取り外してください。</p>
ま	<p>目的地が遠すぎます 直線距離5000km以内に目的地の変更をお願いします 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が5000km以上になっている。 ● 目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。</p>
や	<p>予約できませんでした 910 自宅のディーガですでに録画中の場合などは、ディモータ録画できません。</p> <p>予約できませんでした もう一度やり直してください 910 番組リスト表示中に、無操作状態が続いた。 ● 再度、ディモータ録画してください。(P.145)</p>
B	<p>B-CASカードが正しく挿入されていません 表裏または挿入方向を確認してください miniB-CASカードの挿入方向を間違えている。または使用できないカードが挿入されている。 ● 付属のminiB-CASカードを正しく挿入してください。(P.16)</p>

こんなメッセージが出たときは	
	内容
E	<p>● E1 ● E2 ディスクが汚れている。キズが付いている。裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない。録音されていない。 再生できないディスクを使用している。(P.185)</p> <p>E3 何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。 ● イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、いったんエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再度エンジンをかけて(ACCをONにして)ください。 ・動作しない場合は、SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(P.182) ・それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
H	<p>HDDが異常です 本機の内部温度が異常に高い。 ● 内部温度が下がるまで待って、電源を入れてください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高温になるところには取り付けしないでください。 HDDのアクセスエラーが発生した。 ● SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(P.182) ● それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。</p> <p>● HDDに保存可能なフォルダ数(曲数)の上限を超えました ● HDDの容量がありません HDDに十分な空き領域がない。 ● HDDの空き領域を確認し、不要なファイルを消去してください。(P.20, 99)</p>
I	<p>iPod接続ケーブルに異常がありました ケーブルにキャップをした後電源を入れ直してください ケーブルが金属物に触れている。 ● 金属物から離してください。 ● それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
S	<p>SDメモリーカードをご確認ください 本機に対応しているSDメモリーカードを挿入してください。(P.188)</p> <p>SDメモリーカードが正しく読めません 本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した。 ● 本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.27)</p> <p>SDメモリーカードがロックされています ロックを解除してください SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ● 書き込み禁止スイッチを解除してください。(P.27)</p> <p>SDメモリーカードの容量が不足しています SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 ● 不要なファイルを消去してください。 ● 十分な空き容量があるにも関わらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。(P.27)</p>
V	<p>● VICSの文字情報を受信していません ● VICSの図形情報を受信していません VICS情報が無い。 ● FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。 ● VICSビーコンユニットの取り付け・配線を確認してください。</p>
記号	<p>Ⓢ ディスクまたは本機で禁止されている操作です。</p>