

# 本機が正常に動作しないとき

## 本機をリセットする

### ■本機が正常に動作しない場合は

- 本機のリセットスイッチを折れにくい棒状の物で、まっすぐ押ししてください。(画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。)  
本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、消去されません。設定内容が消去される場合があります。

### リセットするには

#### 910

リセットスイッチを折れにくい棒状の物でまっすぐ押し



#### 890 860

### 1 本機の電源を切る

### 2 手動でモニターを開ける

- 指をはさまないようにしてください。



### 3 本機の電源を入れる

### 4 リセットスイッチを折れにくい棒状の物でまっすぐ押し

- モニターには触れないでください。



### ■リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

## 結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

### ■万一、故障や異常が起これたら

- 車を安全な場所に停車させ、電源をお切りになり、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。お客様による修理は、絶対におやめください。
- 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

### ■頻繁にシステムエラーが発生する場合は

本機のHDDに不適切な内容が記録された恐れがあります。このような場合には左記の操作に続けて、下記の処置をしてください。

- 各種設定リセット(P.164)を行う。
- それでも正常に動作しない場合は、システムの初期化(P.164)を行い、本機のメモリーを消去(リセット)してください。

本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、全て消去されます。登録ポイントなどの情報は、リセットする前にSDメモリーカードにバックアップを取ってください。音楽データ、静止画データは、SDメモリーカードにはバックアップを取れません。リセット後もう一度本機のHDDに保存しなおしてください。

- それでも正常に戻らないときは、再度本機のリセットスイッチを押してください。

### お知らせ

- リセットスイッチを押したときに「ボツ」という音(ノイズ)が発生する場合がありますが、故障ではありません。

# 文字入力のかた

## 1 入力したい文字の種類を選ぶ



- **か な** : ひらがな/漢字
- **カ ナ** : カタカナ
- **英 数字** : 英字/数字
- **数 記号** : 数字/記号

## 2 文字を入力する(右記)



- **スペース** : スペースを入力
- **< >** : カーソルを移動
- **修正** : 1文字削除

## 3 文字入力が終わったら完了を選ぶ



### お知らせ

- 入力できる字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。  
例) 名称検索(P.48)で入力できるのは、「ひらがな」のみです。
- デジタルTVの文字入力のかたについて
  - ・基本的な入力方法は上記と同じです。
  - ・漢字は入力できません。
  - ・入力できる字数は、最大で40文字までです。(番組によっては、全ての字数を表示できないことがあります。)

## ひらがな/漢字を入力する



- **無変換** : ひらがなのまま、変換されない状態で入力されます。
- **変換** : 入力した文字が漢字に変換されます。(下記)

### 漢字に変換する

#### 候補から変換する文字を選ぶ

- **< >** : 変換する範囲を変える。
- **全確定** : 全ての変換を完了する。

## カタカナを入力する



- **半角/全角** : 半角・全角の切換  
・ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

## 英字/数字を入力する



- **半角/全角** : 半角・全角の切換  
・ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。
- **大文字/小文字** : 大文字・小文字の切換  
・ **大文字** を選ぶと、**小文字** が表示されます。

## 数字/記号を入力する



- **半角/全角** : 半角・全角の切換  
・ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。
- **▲ ▼** : ページ切換

本機が正常に動作しないとき/文字入力のかた

故障かな!?

必要なとき