

さくいん(50音順)

周辺迂回探索 62
周辺検索 42, 53, 195
周辺ジャンル検索 47
縮尺を切り換える 40
縮尺切替メッセージ表示
..... 40, 161
受信モード 86
手動選局 114
手動録音 92
主要施設 47, 195, 202
情報 28
情報/設定(デジタルTV) 88
情報/設定(ナビ) 28
情報表示 42, 54, 68, 137
初期設定(デジタルTV) 82
初期設定(ナビ) 22~24
初期設定(DVD) 110
信号切替 87
ステレオ案内 65
スキャン 94, 112, 115
スクロール 40
図形情報 72~74
図形情報割込み表示 162
ステアリングスイッチ 22
ストラダチューン 37, 44
スナップエフェクター
..... 95, 123
スピーカー出力レベル 163
スピーカー選択 24
スピーカーディレイ 163
スマートIC自動利用探索
..... 65, 161
スライドショー 122
静止画データ 121~124, 187
セキュリティ 140
選曲 96, 112, 115, 120
選局パネル 84
走行軌跡 36, 160
操作音 164
側道拡大図 34
ソフト情報 89
ソフトメニュー 110

た行

タイトルメニュー 109
ダイナミックコントラスト制御
..... 165
タイムスタンプ 36, 39
ダイレクトタッチメニュー
..... 109
ダウンロードキー出力 158
他モード時の案内 162
探索条件 56~58, 62, 63

探索設定 161
地上D選局対象 89
地図スクロール地名表示
..... 35, 161
地図データベース
..... 198~201
地図表示設定 160, 161
地図表示変更メニュー 43
地図モード画面 35, 40
地点メニュー 35, 42, 46
チャンネル設定 82, 87, 88
駐車場情報 39, 162
駐車場マップ 33, 43, 160
チューナーマーク 36, 39
昼夜切替 22
通過道路 38, 58, 62
通信設定 142
ツートップメニュー 28, 29
提携駐車場 54
ディクソン 26, 80, 185
ディモラ 130, 145
ディモラ設定 142
データ 28
データ消去
..... 27, 36, 49, 52, 64
データ放送 85
テーマ(地図) 45
デジタルTV 82~90, 191
デジタル録音モード 91
電話帳 136~140
電話番号検索 51, 195, 199
電話をかける 136
到着予想時刻 38, 41, 162
登録ポイント 47, 68~70
道路色 45
トーン 135
時計表示 36, 164
都市高マップ 32, 43, 160
トップメニュー 109
取付角度 22

な行

ナビミュート 163
ナビ+映像 128
難交差点拡大図 34
抜け道 36, 160, 199
抜け道優先レベル
..... 44, 58, 63
ノースアップ 36, 41, 160

は行

ハートフル音声 67, 162
ハイウェイ入口案内 34

ハイウェイ分岐図 34, 161
ハイウェイマップ 33, 39, 43
バランス/フェーダー 166
番組内容 84
番組表 84
番組連動情報 76
ハンズフリー 134~139
ハンズフリー設定 140
ビーコン 39, 72~74, 195
ビジュアルシティマップ
..... 32, 160
ビュー 36, 43
ヒントモード 159
フィーリングリンク再生 96
踏切案内 35, 44, 66, 161
プリセットメモリー 114
プレイリスト
..... 97~99, 109, 115, 120
プログラム 109
プロバイダ 142
フロントワイド 160
分岐音声案内頻度 44
ページ送り 109
別売品 156~158
別ルート 56, 62, 63
ヘディングアップ
..... 36, 41, 160
ヘルプ 149
ポイント登録 42, 54, 68
方位マーク 36
放送局一覧 87
放送メール 89
ホームネットワークカメラ
..... 130, 144
ホームネットワークカメラ設定
..... 142
ホームモード 86

ま行

マップマッチング 193
マルチアングルマーク 110
マルチカメラシステム 157
マルチコマンド 148
道幅優先レベル 44, 58, 63
ミュージックソムリエ 95
ミュート 18, 164
名称検索 48, 195
メニュー画面 28
モーターアンテナ 17, 22
目的地・経由地マーク 38
目的地付近 60
目的地方向直線 38, 161
目的地履歴 52

文字サイズ(地図) 45
文字情報 72~74
文字情報割込み表示 162
文字入力のかた 183
モニター自動開閉 164
モニターの角度を調整する 19

や行

郵便番号 52
郵便番号設定 82, 89
有料道路優先レベル
..... 44, 58, 63
有料優先 56, 62, 63
よく使うボタンを設定する 29
曜日時間規制探索 64, 65
横付け探索 64

ら行

ライフィニティ
..... 130, 144
ライフィニティ設定 142
ラジオ 114
ラジオアンテナ 23
ランダム 94, 95, 112, 115
ランドマーク 37, 45
リクエスト音声案内 67
リセット 182
立体ランドマーク 37, 160
リピート
..... 94, 112, 115, 120
リモコン 14
料金案内 66, 156
ルート案内 195
ルート案内を中止する 46
ルートガイド 33, 43, 161
ルート確認 42, 60
ルートサイド検索 54
ルート情報 57
ルート色 38, 160
ルートスクロール 42, 60
ルート探索 63, 195
ルートチューン 58, 59
ルート表示 160
ルートを変更する 58, 59
ルートを消去する 46
レーン案内 35, 44, 67, 161
レーン看板 35, 38
レーンリスト 33, 43, 161
録音 91, 92, 189
録音・音質設定 91
録音音質設定自動表示 91
録音曲再生レベル自動調整 102

わ行

割込情報 74
割込み表示時間 162
ワンタッチダイヤル
..... 136, 139, 140

数字

1画面 43
2画面 43
2D表示 43
3D表示 43
3Dセンサー補正 21, 194
3D調整 43
5ルート 56
100m縮尺市街地図表示
..... 32, 160

アルファベット

AAC 91, 93, 187
AUDIOをOFFする 81
AUDIOをONする 81
BAND 114
B-CASカード 11, 16, 89
BEACON 39
BLUETOOTH 130, 192
BLUETOOTH Audio
..... 116~119
BLUETOOTHパスキー
..... 119, 133
BMP 187
CLUB Strada 49
CD
..... 91~93, 112, 113, 185
CDダイレクト録音 91
DISC 80
Dolby Pro Logic II 166
DSRC
..... 39, 72~74, 157, 195
DSRCアップリンク
..... 157, 162
DSRC一般情報割込み表示
..... 162
DSRC車載器 157
DSRC優先情報割込み表示
..... 162
DSRC割込情報 74
DVD 108~111, 185
ETCカード未挿入警告 164
ETC拡大図 34, 161
ETC車載器 156
ETC料金表示 156

FM/AM 114
FM受信状態 73, 76
FM多重放送 76, 195
FM+BN 39
FOCUS 167
Google マップ™ 48
GPS 17, 20, 36, 193
Gracenote
..... 21, 100, 103~106, 190
HDD情報表示 20
HDD MUSIC
..... 91~106, 187
IC 56, 58, 60, 62, 65
iPod 119, 120, 188
JPEG 187
LINK 28, 144, 145
LPCM 91, 93
MCDB 96, 107, 189
Mix To Rear 167
MP3/WMA
..... 93, 112, 113, 186, 187
Music Stylist 100, 107
PA 39
PHOTO 121~124
Podcast 120
SA 39
SALAS 194
SD-Audio 115, 187
SDメモリーカード
..... 27, 184, 188
Snap Effector 95
Space Setting 166
SRS CS Auto DX 166
SRS WOW HD 166
TI 125
TILT 19
TOP25 97
TruBass 167
VICS
..... 39, 45, 72~75, 196
VICS経路探索 64, 65, 161
VICS設定 162
VTR 158