

さくいん(メニュー画面から)

トップメニュー



- オーディオショートカット.....28
- 行き先ショートカット.....28
- AUDIOをOFF(ON)する.....81
- 画面OFF.....17
- LINK **910 890**.....144
- 情報/設定.....28
- 案内をやめる.....46

オーディオメニュー



- デジタルTV.....82
- HDD MUSIC.....94
- Music Stylist **910**.....107
- DISC(DVD・CD・MP3/WMA) ...108、112
- FM/AM.....114
- SD-Audio.....115
- Bluetooth® Audio **910 890**.....116
- iPod.....119
- PHOTO.....121
- VTR.....158
- ハンズフリー **910 890**.....134
- よく使うボタンを設定する.....29

行き先メニュー(主な方法)



- 登録ポイント.....47
- 主要施設.....47
- 周辺ジャンル.....47
- 名称.....48
- おでかけストラダ.....50
- 住所.....51
- 電話番号.....51
- 自宅.....51
- 目的地を消す.....46
- よく使うボタンを設定する.....29

行き先メニュー(他の方法)



- 目的地履歴.....52
- 郵便番号.....52
- 緯度経度.....52

LINK



- ライフィニティ **910**.....144
- かえる通知 **910**.....145
- ホームネットワークカメラ **910 890**...144

情報/設定



- VICS情報.....73
 - ・VICS呼出.....73
 - ・VICS設定.....73
- FM多重放送.....76
- 渋滞データバンク.....75
- 広域避難場所.....77
- ナビ案内音量.....18
- ETC料金表示.....156
- システム情報.....20
 - ・取付角度設定.....20
 - ・車向信号情報.....20
 - ・拡張ユニット情報.....20
 - ・GPS情報.....20
 - ・HDD情報表示.....20
 - ・自車位置変更.....20
- お知らせ
 - ・CLUB*Strada: サービスのお知らせ.....20
 - ・DEMO : デモを表示.....20

データ



- 登録ポイント.....68
- 迂回メモリー.....71
- SD読込/保存.....70、93、104、105、121、158
 - ・SDメモリーカードから読込む.....70
 - ・SDメモリーカードへ保存する.....71
- データ消去.....27、36、49、52、64
 - ・走行軌跡データ消去.....27
 - ・目的地履歴消去.....36
 - ・インテリジェントルート消去.....49
 - ・おでかけストラダデータ消去.....52
 - ・SDメモリーカード初期化.....64
- ナビ案内音量.....18

音響効果



- 音の匠.....166
 - ・音の匠.....166
 - ・快適メモリーミュージック.....166
 - ・いい音でスムーズトーク.....166
- SRS CS Auto DX/SRS WOW HD.....166
- Dolby Pro Logic II **910**.....166
- Space Setting.....166
- イコライザー.....166
- バランス/フェーダー.....166
- 音響効果OFF.....166

各種設定



- 各種設定.....159
 - ・画面の明るさ.....159
 - ・案内設定.....159
 - ・地図表示設定.....159
 - ・VICS設定.....159
 - ・探索設定.....159
 - ・オーディオ設定.....159
 - ・通信設定 **910 890**.....159
 - ・初期設定.....159
 - ・システム設定.....159